

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Akkumulátoros sarok és talpreszelő – 2 cserélhető görgőfejjel

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Fontos biztonsági tudnivalók
4. Tisztítás és karbantartás
5. Termékadatok
6. Hasznos tippek
7. Gyakori problémák és megoldások

Főbb jellemzők

- Elektromos, akkumulátoros sarok- és talpreszelő otthoni lábápoláshoz.
- Vezeték nélküli használat a beépített akkumulátornak köszönhetően.
- Fehér színű készülék rózsaszín részletekkel.
- Kétféle, cserélhető görgőfej: finom és durva felületű.
- A finom görgőfej kíméletesebb, míg a durva görgőfej intenzívebb ápoláshoz használható.
- Két sebességfokozat áll rendelkezésre.
- A görgőfej alatt beépített LED-fény található, amely használat közben megvilágítja a kezelendő felületet.
- A készülék tetején található kioldógomb megnyomásával a görgőfej eltávolítható és cserélhető.
- Átlátszó, levehető védőkupak védi a görgőfejet használaton kívül.
- USB-kábellel tölthető, a csomag USB töltőkábelt tartalmaz.

Használat lépései

1. Az első használat előtt töltsse fel a készülék beépített akkumulátorát a mellékelt USB-kábelrel.
2. A töltés befejezése után válassza ki a használatához megfelelő görgőfejet.
3. Ha görgőfejet szeretne cserélni, kapcsolja ki a készüléket.
4. Nyomja meg a készülék tetején található görgőfej-kioldó gombot.
5. A kioldás után óvatosan vegye ki a görgőfejet a készülékből.
6. Helyezze be a kívánt finom vagy durva görgőfejet, és ellenőrizze, hogy megfelelően rögzült-e.
7. Használat előtt távolítsa el az átlátszó védőkupakot.
8. A készülék hátoldalán található kapcsolóval válassza ki a kívánt sebességfokozatot.
9. Helyezze a forgó görgőt a kezelendő, tiszta és száraz bőrfelületre.
10. A készüléket könnyed, egyenletes mozdulatokkal vezesse a száraz, megvastagodott bőrfelületen.
11. Ne tartsa hosszabb ideig egyetlen ponton, és ne alkalmazzon túlzott nyomást.
12. Használat után kapcsolja ki a készüléket.
13. Szükség esetén tisztítsa meg a görgőfejet, majd helyezze vissza az átlátszó védőkupakot.

Fontos biztonsági tudnivalók

- A készülék kizárólag száraz, megvastagodott bőr otthoni ápolására szolgáló kozmetikai eszköz.
- Ne használja sérült, vérző, gyulladt, irritált vagy fertőzött bőrfelületen.
- Ne használja anyajegyen, szemölcsön vagy egyéb bőrelváltozáson.
- Ne alkalmazzon erős nyomást, és ne tartsa a forgó görgőt hosszabb ideig ugyanazon a bőrfelületen.
- Használat közben kerülje a túlzott vagy hosszan tartó kezelést.
- A készüléket kizárólag a rendeltetésének megfelelő célra használja.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a görgőfej megfelelően rögzült-e.
- Görgőfej cseréje előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
- A működő forgó görgőt ne érintse meg ujjal, és ne próbálja kézzel lefékezni.
- A készüléket és a töltőkábelt ne használja, ha sérült.
- A készüléket töltés közben ne használja.
- A készüléket ne merítse vízbe, és ne öblítse le folyó víz alatt.
- A készüléket gyermekektől elzárva tartsa.
- A készülék nem játék, gyermekek általi használatra nem alkalmas.
- Ha használat közben fájdalmat, erős irritációt vagy vérzést tapasztal, azonnal hagyja abba a használatot.

Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
- A görgőfejet szükség esetén vegye ki a készülékből a felső kioldógomb megnyomásával.
- A görgőfejről a használat során keletkező bőrrészecskéket puha, száraz kefével vagy kendővel távolítsa el.
- A készülék külső felületét puha, száraz vagy enyhén nedves törlőkendővel tisztítsa.
- A készüléket és a töltőcsatlakozót ne merítse vízbe.
- Ne használjon agresszív vegyszereket, maró hatású tisztítószereket vagy súrolószereket.
- A görgőfejeket rendszeresen ellenőrizze kopás, sérülés vagy deformáció szempontjából.
- Sérült vagy jelentősen elkopott görgőfejet ne használjon.
- A megtisztított és száraz görgőfejet helyezze vissza a készülékbe, vagy tárolja tiszta, száraz helyen.
- Használaton kívül helyezze vissza az átlátszó védőkupakot.
- A készüléket száraz, tiszta helyen, közvetlen napfénytől és szélsőséges hőmérséklettől védve tárolja.

i Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméktípus	Akkumulátoros sarok és talpreszelő
Szín	Fehér, rózsaarany részletekkel
Anyag	Műanyag és csiszolófelület
Darabszám	1 db készülék
Görgőfejek	2 db cserélhető görgőfej
Görgőfejek típusa	Finom és durva felületű
Tápellátás	Beépített akkumulátor
Töltés	USB-kábel
Tartozék	USB töltőkábel
Védőkupak	Átlátszó, levehető
LED-fény	Beépített, a kezelendő felület megvilágítására
Sebességfokozatok	2 fokozat
Görgőfej kioldása	A készülék tetején található nyomógommbal
Magasság	Kb. 19 cm
Szélesség	Kb. 3,5 cm
Felhasználás	Sarok és talp száraz, megvastagodott bőrének ápolásához

Hasznos tippek

A finomabb görgőfej elsősorban enyhébb szárazság és rendszeresebb, kíméletesebb ápolás esetén lehet megfelelő, míg a durvább görgőfej a szárazabb, erősebben megvastagodott bőrfelületekhez használható.

Érdemes alacsonyabb sebességfokozaton kezdeni a használatot, majd szükség esetén a magasabb fokozatra váltani.

A görgőt könnyed mozdulatokkal vezesse a bőrön. A túlzott nyomás nem teszi hatékonyabbá a kezelést, viszont növelheti a bőrirritáció kockázatát.

A beépített LED-fény segíthet jobban látni a kezelendő felületet, különösen a sarok és a talp nehezebben áttekinthető részein.

A készüléket használat után érdemes megtisztítani és a védőkupakkal együtt száraz helyen tárolni.

MarketPlacc

Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem indul el	Az akkumulátor lemerült vagy a kapcsoló nincs bekapcsolt állásban	Töltse fel a készüléket a mellékelt USB-kábellel, majd ellenőrizze a hátoldalon található kapcsoló beállítását.
A görgőfej nem forog megfelelően	A görgőfej nincs megfelelően behelyezve vagy idegen anyag került a forgó részhez	Kapcsolja ki a készüléket, vegye ki a görgőfejet a felső kioldógomb megnyomásával, majd ellenőrizze és helyezze vissza megfelelően.
A görgőfej nem vehető ki	A kioldógomb nincs megfelelően benyomva	Kapcsolja ki a készüléket, majd a készülék tetején található kioldógombot teljesen nyomja be, és óvatosan távolítsa el a görgőfejet.
A készülék használat közben leáll	Alacsony akkumulátortöltöttség vagy túlterhelés	Kapcsolja ki a készüléket, hagyja rövid ideig pihenni, majd szükség esetén töltse fel újra.
A LED-fény nem világít	A készülék nincs bekapcsolva vagy működési hiba lépett fel	Ellenőrizze a kapcsolót és az akkumulátor töltöttségét. Ha a LED továbbra sem működik, ne használja tovább a készüléket, és ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés.
A görgőfej túl erősen érinti a bőrt	Túl nagy nyomást alkalmaznak használat közben	Csökkentse a nyomást, és könnyed, egyenletes mozdulatokkal vezesse a készüléket a bőrön.
A készülék nem töltődik	A töltőkábel nincs megfelelően csatlakoztatva vagy a kábel sérült	Ellenőrizze a csatlakozásokat és a kábel állapotát. Sérült kábelt ne használjon.
A görgőfelület szennyezett	Használat során bőrrészecskék kerültek a görgőre	Kapcsolja ki a készüléket, vegye ki a görgőfejet, majd tisztítsa meg a használati és karbantartási előírások szerint.