

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Színes bevásárlókocsi érme kulcstartó karabinerrel

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Fontos biztonsági tudnivalók
4. Tisztítás és karbantartás
5. Termékadatok
6. Hasznos tippek
7. Gyakori problémák és megoldások

Főbb jellemzők

- Praktikus bevásárlókocsi érme és kulcstartó egyben.
- Kerek, fém kialakítású bevásárlókocsi-érme.
- Az érme felületén bevásárlókocsi-motívum található.
- Színes kivitel, amely könnyen felismerhetővé teszi a kulcscsomón.
- Karabinerrel egyszerűen rögzíthető kulcscsomóhoz, táskához vagy más megfelelő helyhez.
- Kompakt méretű, mindennapi használatra könnyen hordozható kiegészítő.
- Bevásárlókocsikhoz használható érme/zsetonként alkalmazható, amennyiben az adott kocsi mérete és kialakítása kompatibilis.
- A termék 1 db bevásárlókocsi érme kulcstartót tartalmaz karabinerrel.

Használat lépései

1. A karabiner segítségével rögzítse a terméket a kulcscsomójához, táskájához vagy más megfelelő helyhez.
2. Bevásárláskor szükség esetén csatolja le a terméket a karabiner segítségével.
3. Ellenőrizze a bevásárlókocsi érmés részének kialakítását.
4. Helyezze az érme/zseton részét a bevásárlókocsin kialakított érmehelyre.
5. A bevásárlókocsi használata után vegye ki az érmét a nyílásból.
6. A használat után csatlakoztassa vissza a terméket a karabinerhez.
7. A következő használatig tartsa a kulcscsomóra vagy más megfelelő helyre rögzítve.

Fontos biztonsági tudnivalók

- A termék bevásárlókocsi érmeként és kulcstartóként használható kiegészítő.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy az érme mérete és kialakítása megfelelő-e az adott bevásárlókocsihoz.
- Ne erőltesse az érmét olyan bevásárlókocsiba, amelyben nem illeszkedik megfelelően.
- A terméket ne hajlítsa, ne vágja és ne alakítsa át.
- Sérült, éles vagy deformálódott terméket ne használjon.
- A termék apró mérete miatt kisgyermekektől tartsa távol.
- Ne használja játékként.
- A karabiner megfelelő záródását és rögzítését használat előtt ellenőrizze.
- Ha az érme, a karabiner vagy a kulcskarika sérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne használja a karabinert olyan helyzetben, ahol a termék leesése vagy elvesztése veszélyt okozhat.

Tisztítás és karbantartás

- A termék szükség esetén puha, száraz vagy enyhén nedves törölkendővel tisztítható.
- A tisztítás után törölje szárazra a fém felületet.
- Ne használjon agresszív vegyszereket, maró hatású tisztítószeret vagy súrolószereket.
- Ne merítse hosszabb időre vízbe.
- A karabinert és a kulcskarikát rendszeresen ellenőrizze, hogy megfelelően működnek és záródnak-e.
- A terméket száraz, tiszta helyen tárolja.
- Ha a fém felületén jelentős sérülést, deformációt vagy éles peremet észlel, ne használja tovább.

i Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméktípus	Bevásárlókocsi érme kulcstartó
Szín	Színes
Motívum	Bevásárlókocsi
Anyag	Fém
Darabszám	1 db
Érme átmérője	Kb. 2 cm
Teljes hossza	Kb. 7,5 cm
Kialakítás	Karabineres kulcstartó
Felhasználás	Bevásárlókocsihoz használható érme/zseton és kulcstartó
Színküldés	Véletlenszerű, a szín nem választható

 Hasznos tippek

A bevásárlókocsi érme kulcstartót érdemes folyamatosan a kulcscsomón vagy táskán tartani, így bevásárláskor nem kell külön megkeresni a szükséges zsetont.

Használat előtt érdemes ellenőrizni, hogy az adott bevásárlókocsi milyen méretű és kialakítású érmét fogad. A különböző üzletekben és bevásárlókocsiknál eltérő rendszerek lehetnek.

A karabiner segítségével a termék gyorsan leválasztható és visszarögzíthető, ezért praktikus lehet a mindennapi bevásárlások során.

A kulcstartót a színét tekintve véletlenszerűen küldjük, ezért a megrendelt termék színe eltérhet a képeken láthatótól.

Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az érme nem illeszkedik a bevásárlókocsiba	Az adott bevásárlókocsi eltérő méretű vagy kialakítású érmét használ	Ne erőltesse. Ellenőrizze az adott bevásárlókocsi érmehelyét, és használjon hozzá megfelelő méretű érmét vagy zsetont.
Az érme nehezen vehető ki	Az érme szorosan illeszkedik vagy a bevásárlókocsi mechanikája eltérő	Ne használjon erőt. Óvatosan távolítsa el, és ellenőrizze a bevásárlókocsi használati módját.
A karabiner nem zár megfelelően	A karabiner sérült, deformálódott vagy szennyezett	Ellenőrizze a karabinert. Sérülés vagy rendellenes működés esetén ne használja tovább a terméket.
A termék meghajlott vagy sérült	Erős mechanikai behatás	Ne próbálja visszahajlítani vagy javítani. Sérült vagy deformálódott állapotban ne használja.
A felület szennyezett	Mindennapi használatból eredő szennyeződés	Törölje át puha, száraz vagy enyhén nedves kendővel, majd törölje szárazra.