

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Eldobható bambusz kés szett – 10 db környezetbarát evőeszköz

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Biztonsági tudnivalók
4. Tárolás
5. Termékadatok
6. Hasznos tippek
7. Gyakori problémák és megoldások

Főbb jellemzők

- 10 darabos bambusz kés készlet.
- Természetes bambusz alapanyag.
- Egyszer használatos, környezetbarát kialakítás.
- Könnyű, mégis stabil kivitel.
- Hideg és meleg ételekhez egyaránt használható.
- Piknikhez, grillezéshez, rendezvényekhez és mindennapi használatra is ideális.

Használat lépései

1. Vegyen ki egy bambusz kést a csomagolásból.
2. Használja az étel felszeletelésére vagy elfogyasztására.
3. A termék egyszer használatos, ismételt használata nem javasolt.
4. Használat után a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően helyezze a hulladékgyűjtőbe.

Tipp: Tökéletes választás piknikekhez, grillezésekhez, rendezvényekhez, street food ételekhez és elviteles étkezésekhez.

Biztonsági tudnivalók

- Nem játék, gyermekektől távol tartandó.
- 3 év alatti gyermekek számára nem ajánlott.

- A kés éle sérülést okozhat, használja rendeltetésszerűen.
- Ne használja sérült vagy repedt állapotban.
- Nyílt lángnak vagy közvetlen hőforrásnak ne tegye ki.
- Csak élelmiszerekkel történő felhasználásra készült.

Tárolás

- Száraz, tiszta helyen tárolja.
- Óvja a nedvességtől és a közvetlen napsugárzástól.
- Felhasználásig lehetőleg az eredeti csomagolásban tartsa.
- Ne tárolja magas páratartalmú helyiségben.

i Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméktípus	Eldobható kés
Anyag	Bambusz
Kiszerelés	10 db
Kivitel	Egyszer használatos
Szín	Natúr
Felhasználás	Étkezés, piknik, grillezés, rendezvény
Környezetbarát	Igen

Hasznos tippek

A bambusz kések kiválóan kombinálhatók bambusz villákkal, kanalakkal és papírtányérokkal az egységes, természetes megjelenés érdekében.

Ideális választás kerti partikra, céges rendezvényekre, fesztiválokra, piknikekre és családi összejövetelekre.

Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
----------	---------------	----------

A kés eltört	Túl nagy erőhatás érte	Használjon új kést a készletből
Nehezen vágja az ételt	Nagyon kemény alapanyag	Elsősorban normál állagú ételekhez használja
A kés nedvességet szívott fel	Hosszú ideig folyadékban volt	Használja közvetlenül tálalás előtt
A csomagolás megsérült	Szállítás vagy tárolás közbeni sérülés	Ellenőrizze a termék tisztaságát használat előtt