

# MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Elektromos körömrészelő babáknak és felnőtteknek – 6 cserélhető csiszolófejjel

Használati útmutató

## Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Fontos biztonsági tudnivalók
4. Tisztítás és karbantartás
5. Termékadatok
6. Hasznos tippek
7. Gyakori problémák és megoldások

## Főbb jellemzők

- Babák, gyermekek és felnőttek számára használható.
- 6 cserélhető csiszolófej.
- Extra halk működés.
- Kíméletes körömformázás és polírozás.
- Kompakt, ergonomikus kialakítás.
- 1 db AAA elemmel működik (nem tartozék).

## Használat lépései

1. Helyezzen be 1 db AAA elemet.
2. Illessze fel a kívánt csiszolófejet.
3. Kapcsolja be a készüléket.
4. Finoman érintse a forgó fejet a körömhöz.
5. Ne nyomja erősen a készüléket.
6. Használat után kapcsolja ki és tisztítsa meg.

## Fontos biztonsági tudnivalók

- Ne használja sérült vagy gyulladt bőrfelületen.
- A készüléket ne merítse vízbe.
- Gyermekektől elzárva tárolja.
- Csak rendeltetésszerű használatra.

- Hosszabb tárolás előtt vegye ki az elemet.

### Tisztítás és karbantartás

- Minden használat után tisztítsa meg a csiszolófejet.
- Puha, száraz vagy enyhén nedves ruhát használjon.
- Ne használjon maró tisztítószeret.
- Száraz helyen tárolja.

### Termékadatok

| Tulajdonság     | Érték                      |
|-----------------|----------------------------|
| Terméktípus     | Elektromos körömrészelő    |
| Ajánlott        | Babák és felnőttek         |
| Csiszolófejek   | 6 db                       |
| Tápellátás      | 1 db AAA elem              |
| Működés         | Extra halk                 |
| Méret           | Kb. 6,8 cm                 |
| Csomag tartalma | Készülék, 6 db csiszolófej |

### Hasznos tippek

A megfelelő csiszolófej kiválasztásával és enyhe nyomással egyenletes eredmény érhető el.

### Gyakori problémák és megoldások

| Probléma                | Lehetséges ok     | Megoldás                       |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Nem kapcsol be          | Lemerült elem     | Cserélje ki az AAA elemet.     |
| Gyenge működés          | Merülő elem       | Használjon új elemet.          |
| Nem csiszol megfelelően | Nem megfelelő fej | Válasszon másik csiszolófejet. |

