

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Elektromos lábreszelő gép – USB tölthető pedikűr készülék, 2 csiszolófejjel

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Fontos biztonsági tudnivalók
4. Tisztítás és karbantartás
5. Termékadatok
6. Hasznos tippek
7. Gyakori problémák és megoldások

Főbb jellemzők

- Vezeték nélküli, USB-ről tölthető kialakítás.
- Type-C töltőcsatlakozó.
- Ajánlott töltési feszültség: **5 V / 1 A**.
- Két sebességfokozat.
- 2 cserélhető csiszolófej (durva és finom).
- Ergonomikus, könnyű kialakítás.
- Beépített újratölthető akkumulátor.
- Tisztítókefe a csomag része.

Használat lépései

1. Az első használat előtt töltsse fel teljesen a készüléket a mellékelt Type-C USB kábellel (5 V / 1 A töltő használata ajánlott).
2. A használat előtt áztassa a teljes lábat meleg vízben körülbelül 10 percre, hogy a bőrkeményedés felpuhuljon, majd törölje teljesen szárazra.
3. Helyezze fel a kívánt csiszolófejet.
4. A bekapcsológombot kb. 2 másodpercig nyomva tartva kapcsolja be a készüléket.
5. Rövid gombnyomással válthat az 1-es és 2-es sebesség között.
6. Lassan, enyhe nyomással vezesse végig a csiszolófejet a bőrkeményedésen. Ne tartsa hosszabb ideig ugyanazon a ponton.
7. Használat után kapcsolja ki a készüléket, tisztítsa meg a csiszolófejet és a készüléket.

Tipp: A legjobb eredmény érdekében hetente 1–2 alkalommal használja.

Fontos biztonsági tudnivalók

- Ne használja sérült, gyulladt vagy vérző bőrfelületen.
- Ne alkalmazza túl nagy nyomással, mert irritációt okozhat.
- Egy területet egyszerre csak néhány másodpercig kezeljen.
- Gyermekektől elzárva tárolja.
- Csak rendeltetésszerű lábápolási célra használható.
- Töltéshez kizárólag 5 V / 1 A USB tápforrás használata ajánlott.

Tisztítás és karbantartás

- Minden használat után vegye le a csiszolófejet.
- A mellékelt tisztítókefével távolítsa el a csiszolás során keletkezett port.
- A csiszolófejet szükség esetén enyhén nedves ruhával tisztítsa meg.
- A készüléket ne merítse vízbe.
- Tárolja száraz, hűvös helyen.
- Hosszabb tárolás előtt ajánlott feltölteni az akkumulátort.

Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméktípus	Elektromos lábreszelő gép
Felhasználás	Otthoni pedikűr, bőrkeményedések eltávolítása
Sebességfokozatok	2
Csiszolófejek	2 db (durva és finom)
Töltőcsatlakozó	USB Type-C
Ajánlott töltés	5 V / 1 A
Névleges teljesítmény	4 W
Anyag	ABS műanyag
Súly	Kb. 180 g

Csomag tartalma

Lábreszelő gép, 2 csiszolófej, Type-C USB töltőkábel, tisztítókefe

Hasznos tippek

A legjobb eredmény érdekében mindig felpuhított, majd teljesen száraz lábon használja a készüléket.

A finom csiszolófej ideális az utókezeléshez és a bőr simává tételéhez, míg a durva fej az erősebb bőrkeményedések eltávolítására ajánlott.

Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem kapcsol be	Lemerült akkumulátor	Töltse fel a mellékelt Type-C kábellel.
Gyenge csiszolási teljesítmény	Túl enyhe fordulatszám vagy elkopott csiszolófej	Kapcsoljon magasabb fokozatra vagy cserélje a csiszolófejet.
A bőr nem lesz kellően sima	Túl rövid kezelési idő	Több rövid kezelés ajánlott, ne alkalmazzon túl nagy nyomást.
Túl sok por keletkezik	Normál működés	Használat után tisztítsa meg a készüléket a mellékelt kefével.