

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Elektronikus Pop It nyuszi ügyességi játék fény és hang effekttel

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Fontos biztonsági tudnivalók
4. Tisztítás és karbantartás
5. Termékadatok
6. Hasznos tippek
7. Gyakori problémák és megoldások

Főbb jellemzők

- Nyuszi formájú, elektronikus Pop It ügyességi játék.
- Megnyomható buborékgombokkal és fény- és hangeffektekkel rendelkezik.
- A készüléken külön vezérlőgombok találhatók, köztük bekapcsológomb és hangerőgomb.
- A fényjelzések követése és a gyors gombnyomások játékos módon gyakoroltatják a figyelmet, a reakcióidőt és a szem-kéz koordinációt.
- Működéséhez 3 db AAA elem szükséges; az elemek nem tartozékok.

⚙️ Használat lépései

1. Használat előtt ellenőrizze, hogy a játék sértetlen-e, és az elemtartó fedele megfelelően záródik-e.
2. Kapcsolja ki a készüléket, majd a kialakításnak megfelelően nyissa ki az elemtartót.
3. Helyezzen be 3 db AAA elemet, ügyelve az elemtartóban jelölt polaritásra (+/-).
4. Zárja vissza az elemtartó fedelét, és ellenőrizze, hogy megfelelően rögzült-e.
5. A bekapcsológombbal indítsa el a játékot. Ha több játékmód érhető el, a módválasztó gombbal válasszon a készülék jelzései szerint.
6. Figyelje a fényjelzéseket, majd nyomja meg a megfelelő buborékgombokat. A pontos játékmenet a kiválasztott módtól függhet.
7. A hangerőgombbal állítsa be a hangot, ha szükséges.
8. Használat után kapcsolja ki a játékot. Hosszabb tárolás előtt vegye ki az elemeket.

⚠️ Fontos biztonsági tudnivalók

- Gyermek a játékot felnőtt felügyelete mellett használják, különösen az elemek behelyezésekor és cseréjekor.
- Óvja a készüléket a nedvességtől; ne merítse vízbe.
- Ne dobja, ne tapossa, ne hajlítsa, és ne próbálja szétszerelni.
- Az elemeket a megfelelő polaritással helyezze be, és ne zárja rövidre a pólusokat.
- Ne használjon egyszerre régi és új, illetve különböző típusú elemeket.
- A lemerült elemeket távolítsa el. Ha hosszabb ideig nem használja a játékot, vegye ki az elemeket.
- Nem újratölthető elemet tilos tölteni. Az elemeket ne dobja tűzbe, ne szerelje szét, és ne tegye ki szélsőséges hőhatásnak.
- Szivárgó elemet ne érintsen meg puszta kézzel; a tisztítást felnőtt végezze, az elemet pedig a helyi előírások szerint ártalmatlanítsa.
- Az elemeket és az apró alkatrészeket kisgyermekektől tartsa távol. Lenyelés gyanúja esetén azonnal kérjen sürgős orvosi segítséget.
- Ha a készülék túlmelegszik, szokatlan szagot ad, megsérül vagy rendellenesen működik, kapcsolja ki, és távolítsa el az elemeket, ha ez biztonságosan megtehető.
- A fény- és hangeffekteket ne használja közvetlenül a szemhez vagy fülhöz tartva.



Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a játékot, és távolítsa el az elemeket.
- A külső felületet puha, száraz vagy enyhén nedves kendővel törölje át.
- Ne permetezzen tisztítószert közvetlenül a készülékre, és ne engedje, hogy folyadék jusson a gombokhoz vagy az elemtartóba.
- Ne merítse vízbe, és ne használjon súrolószert, oldószert vagy maró hatású vegyszert.
- Tárolás előtt hagyja teljesen megszáradni, majd száraz, hűvös helyen, közvetlen napsütéstől és hőforrástól távol tárolja.
- Rendszeresen ellenőrizze a burkolatot, a gombokat és az elemtartót. Repedés, laza alkatrész vagy korrózió esetén ne használja tovább.

i Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméknév	Elektronikus Pop It nyuszi ügyességi játék fény és hang effektel
Forma	Nyuszi
Terméktípus	Elektronikus Pop It ügyességi játék
Szín	Rózsaszín, fehér nyuszi motívummal
Funkciók	Fény- és hangeffektek, nyomható buborékgombok, vezérlőgombok
Tápellátás	3 × AAA elem
Elemek	Nem tartozék
Anyag	Műanyag burkolat és szilikon gombok – a megadott termékinformáció alapján
Felhasználás	Készségfejlesztő és szórakoztató játék
Játékélmény	Figyelem, reakcióidő és szem-kéz koordináció gyakorlása

Megjegyzés: a pontos méret, korosztály-ajánlás és a játékmódok részletes leírása nem áll rendelkezésre, ezért ezeket az útmutató nem feltételezi.

Hasznos tippek

- Első használatkor ismerkedjen meg a vezérlőgombokkal, és alacsony hangerővel kezdje a játékot.
- Játék közben tartsa a készüléket biztosan a kezében vagy helyezze stabil, száraz felületre.
- A fényjelzések követését először nyugodt tempóban gyakorolja, majd fokozatosan próbáljon gyorsabban reagálni.
- Ha a fény- vagy hangeffektek fárasztóvá válnak, tartson szünetet.
- Az elemek élettartamának megőrzéséhez kapcsolja ki a készüléket, amikor befejezte a játékot.
- Az elhasznált elemeket ne dobja a háztartási hulladékba; adja le az erre kijelölt gyűjtőhelyen.

MarketPlacc

Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A játék nem kapcsol be	Az elemek lemerültek, hiányoznak vagy helytelenül vannak behelyezve.	Ellenőrizze az elemek típusát és polaritását, szükség esetén helyezzen be 3 db megfelelő AAA elemet.
A fények vagy hangok gyengék, akadoznak	Az elemek töltöttsége alacsony lehet.	Cserélje ki az elemeket új, azonos típusú elemekre, és ellenőrizze a megfelelő behelyezést.
A gombok nem reagálnak	A készülék nincs bekapcsolva, vagy a gomb környéke szennyezett.	Kapcsolja be újra a játékot. Kikapcsolt állapotban puha, száraz kendővel tisztítsa meg a felületet; ne erőltesse a gombokat.
Nincs hang	A hangerő alacsony vagy a hang ki van kapcsolva.	Próbálja meg a hangerőgombbal módosítani a beállítást, és ellenőrizze az elemeket.
A játék váratlanul kikapcsol	Az elemek lemerültek vagy nem érintkeznek megfelelően.	Ellenőrizze az elemek behelyezését és az elemtartó fedelét. Ha új elemekkel is fennáll a probléma, ne szerelje szét a készüléket.
Szivárgás vagy korrózió látható az elemtartóban	Sérült vagy hosszabb ideig a készülékben hagyott elem.	Ne használja tovább a játékot. Felnőtt kezelje a helyzetet biztonságosan, és az elemet a helyi előírások szerint ártalmatlanítsa.
A burkolat megrepedt vagy a készülék szokatlanul meleg	Ütődés, sérülés vagy elektromos hiba.	Kapcsolja ki, távolítsa el az elemeket, ha biztonságos, és ne használja tovább.