

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Grill lapát rozsdamentes acélból – 34 cm BBQ fordítólapát

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Fontos biztonsági tudnivalók
4. Tisztítás és karbantartás
5. Termékadatok
6. Hasznos tippek
7. Gyakori problémák és megoldások

Főbb jellemzők

- 34 cm teljes hossz
- Rozsdamentes acél lapátfej
- Ergonomikus műanyag markolat
- Akasztónyílással ellátott nyél
- Széles fordítólapát kialakítás
- Húsok, hamburgerek, halak és zöldségek forgatásához
- Faszenes, gáz- és elektromos grillekhez egyaránt használható

Használat lépései

1. Használat előtt ellenőrizze, hogy a grill lapát tiszta és sértetlen.
2. A lapátot óvatosan csúsztassa az étel alá.
3. Stabil mozdulattal fordítsa vagy emelje meg a grillezett ételt.
4. Használat után hagyja a lapátot lehűlni.
5. Tisztítsa meg meleg mosogatószeres vízzel, majd törölje szárazra.
6. Tárolja száraz helyen vagy akassza fel a markolat végén található nyílás segítségével.

Fontos biztonsági tudnivalók

- Használat közben a grill és a lapát feje felforrósodhat.
- Mindig a markolatot fogja meg.
- Kerülje a közvetlen érintkezést a forró sütőfelülettel.

- Gyermekektől elzárva tárolja.
- Ne használja sérült vagy meglazult nyelvű állapotban.
- Használat után csak kihűlt állapotban tisztítsa.
- A termék nem játék.

Tisztítás és karbantartás

- Minden használat után tisztítsa meg.
- Meleg, mosogatószeres vízzel mossa el.
- Puha szivacs használata javasolt.
- A tisztítást követően törölje teljesen szárazra.
- Száraz helyen tárolja a hosszú élettartam érdekében.

Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméktípus	BBQ grill lapát
Anyag	Rozsdamentes acél, műanyag markolat
Teljes hossz	34 cm
Szín	Ezüst / fekete
Felhasználás	Grillezés, BBQ, sütés
Markolat	Ergonomikus, akasztónyílással
Tisztítás	Kézi mosogatás ajánlott
Csomag tartalma	1 db grill lapát

Hasznos tippek

A lapát különösen jól használható hamburgerek, steakek, halak és grillezett zöldségek forgatásához.

Használat előtt enyhén olajozott grillrácsra az ételek könnyebben mozgathatók és kevésbé tapadnak le.

Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az étel letapad a lapáthoz	Nem megfelelő sütési hőmérséklet	Várja meg, amíg az étel kérget kap, majd fordítsa meg.
Nehéz az ételt megemelni	Túl gyors mozdulat vagy letapadt étel	Óvatosan csúsztassa teljesen az étel alá.
Elszíneződött a lapát	Normál használat magas hőmérsékleten	Tisztítsa rozsdamentes acélhoz ajánlott tisztítószerrel.
A markolat csúszós	Zsíros vagy olajos felület	Tisztítsa meg a markolatot mosogatószeres vízzel.