

Használati útmutató

Pókember mintás gyermek LED karóra

Gyermek karóra • LED kijelző • Egygombos vezérlés

Tartalom

- [1. Áttekintés](#)
- [2. A csomag tartalma](#)
- [3. Műszaki jellemzők](#)
- [4. Első használat / üzembe helyezés](#)
- [5. Használat](#)
- [6. Fontos biztonsági információk](#)
- [7. Karbantartás](#)

Ez az útmutató a termékoldalon megadott jellemzők alapján készült.

Fontos biztonsági információk

- Az óra nem vízálló, vízbe meríteni tilos.
- Nem játék – kis alkatrészeket tartalmazhat.
- Erős ütéstől, leejtéstől óvd.
- Az elemet gyermek ne próbálja eltávolítani.

1. Áttekintés

A Pókember mintás gyermek LED karóra egy egyszerűen kezelhető, digitális kijelzős óra, amely gombnyomásra megjeleníti az aktuális időt. A kialakítás kifejezetten gyermekek számára készült, könnyű és kényelmes viseletet biztosít.

2. A csomag tartalma

- 1 db Pókember mintás gyermek LED karóra
- Beépített elem (gyárilag behelyezve)

3. Műszaki jellemzők

- Kijelző: digitális LED
- Megjelenítés: óra, perc
- Vezérlés: egygombos
- Szíj: rugalmas, gyermek méret
- Tápellátás: beépített elem

4. Első használat / üzembe helyezés

1. Az óra gyárilag üzemkész állapotban érkezik.
2. A kijelző megjelenítéséhez nyomd meg röviden a gombot.
3. Idő beállításához tartsd nyomva a gombot, amíg az óra értéke villogni kezd.
4. Rövid gombnyomásokkal állítsd be az órát, majd a percet.
5. Néhány másodperc után az óra automatikusan elmenti a beállítást.

5. Használat

- A kijelző csak gombnyomásra világít, ez kíméli az elemet.
- Napi viseletre alkalmas.
- A szíj könnyen állítható a gyermek csuklójához.

7. Karbantartás

- Tisztítás száraz vagy enyhén nedves kendővel.
- Vegyszert és oldószert ne használj.
- Hosszabb idejű tároláskor száraz, hűvös helyen tartsd.

A részletes dokumentáció és kapcsolódó fájlok a termékoldalon érhetők el.