

Használati útmutató

Világító-lebegő UFO labda (Gyro Ball)

LED világítás • Giroszkópos repülés • Távirányítóval • USB tölthető

Tartalom

- [1. Áttekintés](#)
- [2. A csomag tartalma](#)
- [3. Töltés](#)
- [4. Bekapcsolás](#)
- [5. Stabilizálás \(első indítás\)](#)
- [6. Első dobás és irányítás](#)
- [7. Alap trükkök](#)
- [8. Távirányító funkciói](#)
- [9. Biztonsági tudnivalók](#)

1. Áttekintés

A világító-lebegő UFO labda (Gyro Ball) egy könnyű, giroszkópos repülő játék beépített rotorral és látványos LED világítással. Íves pályán repül, visszatér a dobóhoz, és kézmozdulatokra is reagál.

Ajánlott életkor: 6 éves kortól. Kisgyermek csak felnőtt felügyeletével használja.

2. A csomag tartalma

- 1 × UFO Gyro Ball repülő labda
- 1 × USB töltőkábel
- 1 × Mini távirányító (start/stop)
- 1 × Használati útmutató

3. Töltés

1. Csatlakoztasd az USB-kábelt a labdához és egy USB porthoz.
2. A töltés kb. 20–30 percet vesz igénybe.
3. A LED jelzi a töltési állapotot.
4. Töltés közben ne használd a játékot.

4. Bekapcsolás

4.1. Bekapcsolás a labdán

1. Kapcsold a főkapcsolót ON állásba.
2. A LED-ek világítani kezdenek.

4.2. Bekapcsolás távirányítóval

1. Győződj meg róla, hogy a labda be van kapcsolva.
2. Nyomd meg a távirányító gombját a motor indításához vagy leállításához.

5. Stabilizálás (első indítás)

1. Tartsd a labdát függőlegesen, a rács nyílásai felfelé.
2. Tartsd így 2–3 másodpercig.
3. Ez segíti a giroszkóp helyes beállítását.

6. Első dobás és irányítás

1. Tartsd a labdát vízszintesen a tenyeredben.
2. Dobjd el enyhén felfelé és előre.
3. Íves pályán repül, majd visszatér.
4. Kezdd kis erővel, amíg megszokod a mozgását.

7. Alap trükkök

- **Lebegtetés:** a kéz felett követi a mozgást.

- **Visszatérő dobás:** enyhén előredöntve eldobva visszafordul.
- **Booster mód:** határozott dobással hosszabb egyenes repülés.

8. Távirányító funkciói

- Motor indítása és leállítása egy gombbal.
- Biztonságosabb indítás kézben tartás nélkül.

9. Biztonsági tudnivalók

- 6 éves kor felett ajánlott.
- Működés közben ne nyúlj a rács belsejébe.
- Arc közelében ne használd.
- Vízben vagy nedves környezetben ne használd.
- Beltérben tarts távolságot törékeny tárgyaktól.

Marko
webáruház