

# MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Elektronikus retro játékkonzol – Tetris és 9999 játék

Használati útmutató

## Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Fontos biztonsági tudnivalók
4. Tisztítás és karbantartás
5. Termékadatok
6. Hasznos tippek
7. Gyakori problémák és megoldások

## Főbb jellemzők

- Hordozható, elektronikus játékkonzol klasszikus videojátékokkal.
- 9999 játéklehetőséget kínál, többféle játékmóddal és nehézségi szinttel.
- A játékkínálatban Tetris, Kígyó, versenyzős és Tank játékok is megtalálhatók.
- A készülék kezelőgombjai segítségével irányíthatók a játékok, valamint módosíthatók a játékmódhoz kapcsolódó beállítások.
- A kijelzőn követhető a játék aktuális állása és a játékmenet.
- Kompakt méretének köszönhetően könnyen tárolható és hordozható.
- 2 db AA elemmel működik. Az elemek nem tartozékok.
- 3 éves kortól ajánlott.

## ⚙️ Használat lépései

1. Nyissa ki a készülék hátoldalán található elemtartó rekeszt.
2. Helyezzen be 2 db AA elemet az elemtartóban jelölt polaritásnak megfelelően. Az elemek nem tartozékok.
3. Helyezze vissza és rögzítse az elemtartó fedelét.
4. Kapcsolja be a konzolt az ON/OFF gombbal.
5. Az S/P gombbal indítsa el vagy szüneteltesse a játékot.
6. A LEFT / LEVEL gombbal mozgassa a játék elemeit balra, illetve válassza ki a kívánt játékszintet.
7. A RIGHT / SPEED gombbal mozgassa a játék elemeit jobbra, illetve állítsa be a játék sebességét.
8. A DOWN / MODE gombbal mozgassa lefelé a játék elemeit, illetve válassza ki a kívánt játékmódot.
9. A ROTATE / DIRECTION gombbal forgassa a játék elemeit, illetve állítsa be azok irányát.
10. A SOUND gombbal kapcsolja be vagy ki a játék hangját.
11. A RESET gombbal indítsa újra a játékot, ha új menetet szeretne kezdeni.
12. A játék befejezése után kapcsolja ki a készüléket az ON/OFF gombbal.

## ⚠️ Fontos biztonsági tudnivalók

- A termék 3 éves kortól ajánlott.
- A készülék apró alkatrészeket és elemeket tartalmazhat. Kisgyermektől tartsa távol, mert lenyelés esetén fulladásveszélyt jelenthet.
- Az elemek behelyezését és cseréjét felnőtt végezze.
- Az elemeket a megfelelő polaritással helyezze be. Ne használjon sérült vagy szivárgó elemet.
- Ne keverjen különböző típusú, márkájú vagy töltöttségi állapotú elemeket.
- Ne próbálja az elemeket újratölteni, kivéve, ha azok kifejezetten újratölthető típusúak.
- Az elemeket ne tegye tűzbe, és ne zárja rövidre a pólusaikat.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.
- A konzolt ne tegye ki víznek, nedvességnek vagy szélsőséges hőmérsékletnek.
- Ne dobja le, ne üsse meg és ne szerelje szét a készüléket.
- Sérült készüléket vagy elemtartót ne használjon.
- Az ON/OFF gombbal kapcsolja ki a készüléket, mielőtt elemet cserélne.

## Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az elemeket.
- A konzol külső felületét puha, száraz vagy enyhén nedves törlőkendővel tisztítsa.
- A kijelzőt puha, karcmentes kendővel törölje át.
- Ne használjon agresszív vegyszereket, maró hatású tisztítószereket vagy súrolószereket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, és ne engedje, hogy folyadék kerüljön a gombok vagy a kijelző környékére.
- Az elemtartó rekeszt tartsa tisztán és szárazon.
- Ha az elemek szivárognak, ne érintse meg a kifolyt anyagot pusztá kézzel. Távolítsa el az elemeket felnőtt segítségével, és tisztítsa meg az elemtartót a megfelelő óvintézkedések betartásával.
- A készüléket száraz, tiszta helyen tárolja, közvetlen napfénytől és hőforrásoktól távol.

## i Termékadatok

| Tulajdonság      | Érték                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Terméktípus      | Hordozható elektronikus játékkonzol                   |
| Terméknév        | Elektronikus retro játékkonzol – Tetris és 9999 játék |
| Játékkínálat     | 9999 játék                                            |
| Játéktípusok     | Tetris, Kígyó, versenyzés, Tank és további játékok    |
| Játéknehézség    | Különböző nehézségi szintek                           |
| Tápellátás       | 2 db AA elem                                          |
| Elemek           | Nem tartozékok                                        |
| Ajánlott életkor | 3 éves kortól                                         |
| Tanúsítvány      | CE jelöléssel                                         |
| Csomagolás       | Eredeti csomagolás                                    |

### **Hasznos tippek**

A játék megkezdése előtt válassza ki a megfelelő játékmódot és nehézségi szintet. Ha még ismerkedik a konzollal, érdemes alacsonyabb sebességgel és könnyebb játékszinttel kezdeni.

A játék közben a kezelőgombok segítségével irányíthatja a játék elemeit. A Tetris típusú játékokban a forgatás és az oldalirányú mozgatás segíthet az elemek megfelelő elhelyezésében.

Ha a játék hangja zavaró, a SOUND gombbal kikapcsolhatja. Utazás vagy tárolás előtt kapcsolja ki a készüléket az ON/OFF gombbal.

Az elemek élettartamának megőrzése érdekében kapcsolja ki a konzolt, amikor nem használja. Ha hosszabb ideig nem tervezi használni, vegye ki az elemeket az elemtartóból.

MarketPlacc

## Gyakori problémák és megoldások

| Probléma                           | Lehetséges ok                                                                        | Megoldás                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A készülék nem kapcsol be          | Az elemek lemerültek, helytelenül vannak behelyezve, vagy nincs megfelelő érintkezés | Ellenőrizze az elemek polaritását és állapotát. Helyezzen be 2 db megfelelő AA elemet, majd próbálja újra bekapcsolni a készüléket.                   |
| A kijelző nem mutat képet          | A készülék nincs bekapcsolva, vagy az elemek töltöttsége alacsony                    | Kapcsolja ki, majd be a készüléket. Ellenőrizze az elemeket, és szükség esetén cserélje ki őket.                                                      |
| A játék nem indul el               | A játék szüneteltetve van, vagy más játékmód van kiválasztva                         | Nyomja meg az S/P gombot a játék indításához. Ha szükséges, válasszon másik játékmódot a DOWN / MODE gombbal.                                         |
| A gombok nem reagálnak megfelelően | A játék nincs elindítva, vagy a készülék működése megszakadt                         | Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva. Ha a probléma továbbra is fennáll, kapcsolja ki, majd indítsa újra a konzolt.                        |
| A játék túl gyors vagy túl lassú   | A játék sebessége nem megfelelő beállításon van                                      | A RIGHT / SPEED gombbal módosítsa a játék sebességét.                                                                                                 |
| A játék hangja nem hallható        | A hang ki van kapcsolva                                                              | Nyomja meg a SOUND gombot a hang bekapcsolásához.                                                                                                     |
| A játék nem a kívánt módban fut    | Másik játékmód van kiválasztva                                                       | A DOWN / MODE gombbal válassza ki a kívánt játékmódot.                                                                                                |
| A játék nem indul újra             | A készülék nem reagál megfelelően                                                    | Nyomja meg a RESET gombot a játék újraindításához. Ha a készülék továbbra sem működik, kapcsolja ki, ellenőrizze az elemeket, majd kapcsolja be újra. |
| Az elemek gyorsan lemerülnek       | A készülék hosszabb ideig bekapcsolva marad, vagy az elemek elhasználódtak           | Kapcsolja ki a konzolt használaton kívül. Szükség esetén cserélje ki az elemeket megfelelő AA elemekre.                                               |