

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

LED-es repülő játék kilövővel – kék fénnel

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Fontos biztonsági tudnivalók
4. Tisztítás és karbantartás
5. Termékadatok
6. Hasznos tippek
7. Gyakori problémák és megoldások

Főbb jellemzők

- LED-es repülő játék, amely a hozzá tartozó kilövővel használható.
- A repülő elem vékony, könnyű PET fóliából készült rotorral rendelkezik.
- A rotor kialakítása segíti a játék pörgő, lassú ereszkedését.
- A termék egy darab kék LED-fénnyel rendelkezik, amely ki- és bekapcsolható.
- A játék beépített elemmel működik, így az elem a termék része.
- A rotorokat az első használat előtt megfelelő formára kell hajlítani.
- A játék szabadtéri használatra, mozgásos szórakozáshoz készült.
- A kiszerelés 1 db LED-es repülő játékot tartalmaz kilövővel.

Használat lépései

1. Használat előtt ellenőrizze, hogy a játék és a kilövő sértetlen állapotban van-e.
2. Az első használat előtt óvatosan hajlítsa meg a rotorokat a megfelelő formára. Ne hajlítsa túl, és ne gyűrje meg a PET fóliát.
3. Ellenőrizze, hogy a repülő elem megfelelően illeszkedik-e a kilövőhöz.
4. A játékot nyílt, akadályoktól mentes szabadtéri területen használja.
5. A kilövőt a használati kialakításának megfelelően tartsa, majd a hozzá tartozó indítómechanizmussal küldje magasba a repülő elemet.
6. A kilövés után figyelje a repülő elem mozgását. A rotor pörgése segíti a lassú ereszkedést.
7. A kék LED-fényt a terméken található kapcsolóval kapcsolhatja be vagy ki.
8. A használat után gyűjtse össze a játék minden részét, és tárolja száraz, biztonságos helyen.

Fontos biztonsági tudnivalók

- A játékot kizárólag nyílt, biztonságos területen használja, ahol a repülő elem mozgását nem akadályozzák fák, vezetékek, épületek vagy más tárgyak.
- Ne célozza a játékot emberek, állatok, járművek vagy törékeny tárgyak felé.
- Ne indítsa a játékot arc, szem vagy fej irányába.
- A kilövőt és a repülő elemet ne alakítsa át, ne vágja és ne módosítsa.
- A PET fólia rotor vékony anyagból készült. Hajlításkor ne húzza, ne tépje és ne gyűrje meg.
- A terméket ne használja, ha a rotor, a kilövő vagy a játék bármely része repedt, törött vagy deformálódott.
- A játék kis alkatrészeket tartalmazhat, ezért kisgyermekektől tartsa távol. Kisgyermek csak felnőtt felügyelete mellett használják.
- A játék nem alkalmas közúton, kerékpárúton vagy forgalmas területen történő használatra.
- Ne használja viharban, erős szélben vagy olyan időjárási körülmények között, amelyek a repülő elem irányíthatatlan mozgását okozhatják.
- A beépített elemet ne próbálja szétszerelni, kivenni vagy kicserélni.
- Ne dobja a terméket tűzbe, és ne tegye ki szélsőséges hőnek.

Tisztítás és karbantartás

- A játék külső felületét szükség esetén puha, száraz vagy enyhén nedves törölkendővel tisztítsa.
- A tisztítás után hagyja teljesen megszáradni a terméket.
- Ne merítse vízbe, és ne használjon agresszív vegyszereket, oldószereket vagy súrolószereket.
- A PET fólia rotorokat óvatosan kezelje, mert a vékony anyag könnyen deformálódhat.
- Tárolás előtt ellenőrizze, hogy a rotorok nem gyűrődtek-e meg, és a kilövő nem sérült-e.
- A játékot száraz, közvetlen napfénytől és hőforrástól védett helyen tárolja.
- Ha a LED nem működik, vagy a termék sérültnek tűnik, ne próbálja szétszerelni. A játékot ne használja tovább.

Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméknév	LED-es repülő játék kilövővel – kék fénnnyel
Terméktípus	LED-es repülő játék kilövővel
Modell	WW-60132
Kiszerelés	1 db
Világítás	1 db kék LED
LED működése	Ki- és bekapcsolható
Rotor anyaga	Vékony PET fólia
Rotor működése	Pörgő, lassú ereszkedés
Tápellátás	Beépített elem
Használat	Kilövővel működtethető repülő játék
Első használat	A rotorokat első használat előtt meg kell hajlítani

Hasznos tippek

A rotorokat az első használat előtt óvatosan hajlítsa meg a megfelelő formára. A megfelelően kialakított rotor segíti a repülő elem pörgését és lassú ereszkedését.

A játékot szélcsendes időben, nyílt területen érdemes használni. Így a repülő elem mozgása könnyebben követhető, és kisebb az esélye annak, hogy akadályba ütközik vagy elérhetetlen helyre kerül.

A kék LED-fény gyengébb fényviszonyok között látványosabb lehet, de a játékot ilyenkor is csak jól belátható, biztonságos területen használja.

A játék beépített elemmel működik, ezért használat előtt nincs szükség külön elem behelyezésére.

MarketPlacc

Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A repülő elem nem pörög megfelelően	A rotorok nincsenek megfelelő formára hajlítva vagy deformálódtak	Használat előtt ellenőrizze a rotorok alakját. Óvatosan igazítsa meg őket, de ne gyűrje vagy hajlítsa túl a fóliát.
A játék nem emelkedik magasba	A kilövő vagy a repülő elem nem megfelelően illeszkedik	Ellenőrizze az illeszkedést és a kilövő használatát. Ne erőltesse a játékot, ha valamelyik alkatrész sérült.
A repülő elem túl gyorsan vagy szabálytalanul ereszkedik	A rotorok alakja nem megfelelő, vagy erős a szél	Ellenőrizze a rotorok formáját, és próbálja ki a játékot szélcsendes időben, nyílt területen.
A kék LED nem világít	A LED nincs bekapcsolva, vagy a beépített elem lemerült, esetleg a termék meghibásodott	Ellenőrizze a LED kapcsolóját. Ne szerelje szét a terméket, és ne próbálja kicserélni a beépített elemet.
A rotor meggyűrődött vagy megsérült	Nem megfelelő hajlítás vagy mechanikai behatás	Ne használja tovább sérült rotorral. Ne próbálja ragasztással vagy vágással javítani.
A kilövő nem működik megfelelően	A kilövő sérült vagy a repülő elem nem illeszkedik megfelelően	Ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Sérült vagy deformálódott kilövőt ne használjon.