

# MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Interaktív beszélő plüss hörcsög

Használati útmutató

## Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Fontos biztonsági tudnivalók
4. Tisztítás és karbantartás
5. Termékadatok
6. Hasznos tippek
7. Gyakori problémák és megoldások

## Főbb jellemzők

- Interaktív, beszélő plüss hörcsög, amely megismétli a környezetében hallott szavakat és hangokat.
- Vicces, magasabb hangon utánozza a hallott beszédet.
- A hangutánzó funkció mellett mozgó, ugráló mozgást végez.
- Barna és fehér színű, puha plüss kialakítás.
- Kompakt, körülbelül 16 cm-es méret, amely könnyen kézbe vehető.
- Az alján található kapcsolóval indítható el.
- Működéséhez 3 db AAA elem szükséges, amely nem tartozik a csomaghoz.
- Ajánlott korosztály: 3 éves kortól.

## Használat lépései

1. Nyissa ki a játék alján található elemtartó fedelét. Ehhez szükség esetén használja a megfelelő csavarhúzó.
2. Helyezzen be 3 db AAA elemet az elemtartóban jelzett polaritásnak megfelelően. Az elemek nem tartoznak a csomaghoz.
3. Zárja vissza az elemtartó fedelét, és ellenőrizze, hogy megfelelően rögzült-e.
4. Kapcsolja be a játékot az alján található kapcsolóval.
5. Helyezze a hörcsögöt körülbelül 30–40 cm távolságra, majd mondja ki jól érthetően a megismételni kívánt szavakat vagy hangokat.
6. Várja meg, amíg a játék a hallott szavakat és hangokat vicces, magasabb hangon visszaismétli.
7. A használat befejezése után kapcsolja ki a játékot.
8. Ha hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket, és tárolja a játékot száraz helyen.

## Fontos biztonsági tudnivalók

- A játék 3 éves kortól ajánlott. Kisebb gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használják.
- A termék nem valódi állat, és nem alkalmas élő állat helyettesítésére.
- Az elemek behelyezését és cseréjét felnőtt végezze.
- Az elemeket a polaritásnak megfelelően helyezze be. Ne használjon egyszerre különböző típusú, eltérő töltöttségű vagy régi és új elemeket.
- Ne töltsön újra nem tölthető elemeket.
- Az elemeket ne tegye ki tűznek, magas hőmérsékletnek vagy nedvességnek.
- Ha az elemből szivárgást észlel, ne érintse meg közvetlenül a kifolyt anyagot. Távolítsa el az elemeket felnőttként, és tisztítsa meg az elemtartót a megfelelő óvintézkedésekkel.
- A játékot ne merítse vízbe, és ne használja nedves környezetben.
- Ne húzza, vágja vagy tépje a plüss anyagát, és ne próbálja szétszerelni a készüléket.
- Sérült, szakadt vagy hibásan működő játékot ne használjon tovább.
- A terméket ne dobja kemény felületre, és ne tegye ki erős ütésnek.
- A játékot tartsa távol nyílt lángtól és más hőforrásoktól.

### Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a játékot, és távolítsa el az elemeket.
- A plüss külső felületét puha, enyhén nedves ruhával óvatosan törölje át.
- Ne merítse vízbe a játékot, és ne tegye mosógépbe, mert a belső elektronikus alkatrészek károsodhatnak.
- Ne használjon maró hatású tisztítószeret, oldószert vagy súrolószert.
- Tisztítás után hagyja teljesen megszáradni, mielőtt újra behelyezné az elemeket.
- Az elemtartót tartsa tisztán és szárazon. Ha a játékot hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.
- A terméket száraz, tiszta helyen tárolja, közvetlen napsütéstől és hőforrásoktól távol.
- Rendszeresen ellenőrizze a plüss varrásait, az elemtartó fedelét és a kapcsolót.

### Termékadatok

| Tulajdonság         | Érték                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Terméknév           | Interaktív beszélő plüss hörcsög                    |
| Terméktípus         | Hangutánzó interaktív plüssjáték                    |
| Kiszerelés          | 1 db                                                |
| Magasság            | Kb. 16 cm                                           |
| Szín                | Barna és fehér                                      |
| Anyag               | Plüss és műanyag                                    |
| Funkció             | A hallott szavak és hangok ismétlése, mozgó funkció |
| Tápellátás          | 3 db AAA elem                                       |
| Elemek              | Nem tartozék                                        |
| Bekapcsolás         | Az alján található kapcsolóval                      |
| Ajánlott korosztály | 3 éves kortól                                       |

### **Hasznos tippek**

A hangutánzó funkció kipróbálásakor beszéljen rövid, jól érthető mondatokkal, és tartson körülbelül 30–40 cm távolságot a játék és a beszélő között.

A hörcsög működését csendesebb környezetben érdemes tesztelni, mert a háttérzaj befolyásolhatja, hogy milyen hangokat érzékel és ismételi meg.

Ajándékozás előtt ellenőrizze, hogy a játékhoz szükséges 3 db AAA elem rendelkezésre áll-e, mivel azok nem részei a csomagnak.

A játékot használat után kapcsolja ki, így csökkenthető az elemek felesleges merülése.

MarketPlacc

## Gyakori problémák és megoldások

| Probléma                                     | Lehetséges ok                                                                                           | Megoldás                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A játék nem kapcsol be                       | Az elemek lemerültek, helytelenül vannak behelyezve, vagy az elemtartó fedél nincs megfelelően rögzítve | Ellenőrizze az elemek polaritását és töltöttségét. Szükség esetén helyezzen be új, megfelelő AAA elemeket, majd zárja vissza az elemtartót.               |
| A hörcsög nem ismétli meg a hallott szavakat | Túl nagy a távolság, vagy a környezet zajos                                                             | Helyezze a játékot körülbelül 30–40 cm távolságra, és beszéljen jól érthetően, csendesebb környezetben.                                                   |
| A játék hangja gyenge vagy torz              | Az elemek töltöttsége alacsony, vagy a hangszóró nyílása eltömődött                                     | Ellenőrizze az elemeket, szükség esetén cserélje ki őket. A hangszóró nyílását száraz, puha ruhával óvatosan tisztítsa meg.                               |
| A játék nem mozog megfelelően                | Az elemek lemerültek, vagy a játék mozgását valami akadályozza                                          | Ellenőrizze az elemeket, és helyezze a játékot sima, stabil felületre. Ne erőltesse a mozgó alkatrészeket.                                                |
| A plüss felülete szennyezett                 | Mindennapi használatból eredő szennyeződés                                                              | Kapcsolja ki a játékot, vegye ki az elemeket, majd puha, enyhén nedves ruhával törölje át a külső felületet. Használat előtt hagyja teljesen megszáradni. |
| Az elemtartó fedél nem záródik               | A fedél nincs megfelelően illesztve, vagy sérült                                                        | Ellenőrizze a fedél illeszkedését. Sérült fedéllel ne használja a játékot, különösen gyermekek közelében.                                                 |