

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Halloween boszorkánykalap pókháló- és pók mintával

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Fontos biztonsági tudnivalók
4. Tisztítás és karbantartás
5. Termékadatok
6. Hasznos tippek
7. Gyakori problémák és megoldások

Főbb jellemzők

- Klasszikus, magas, hegyes kialakítású boszorkánykalap.
- Fekete színű kivitel, pókháló- és pók mintával.
- Széles karimája hangsúlyos, látványos megjelenést biztosít.
- Halloween-partikhoz, farsangi bálókhoz és jelmezes rendezvényekhez használható.
- Önálló kiegészítőként vagy boszorkányjelmez részeként is viselhető.
- Könnyű, jelmezkiegészítő kialakítás.
- A csomag 1 db boszorkánykalapot tartalmaz.

Használat lépései

1. Használat előtt vegye ki a kalapot a csomagolásból, és óvatosan igazítsa a formáját.
2. Ellenőrizze, hogy a kalap csúcsa és karimája megfelelően kinyílt-e, illetve nincs-e rajta sérülés.
3. Viselés előtt mérje össze a fejméretét a kalap fejrésznél megadott, körülbelül 19,5 cm-es átmérőjével.
4. Helyezze a kalapot óvatosan a fejére úgy, hogy kényelmesen illeszkedjen.
5. Igazítsa el a széles karimát, hogy a kalap egyenesen álljon.
6. Használat után óvatosan vegye le, a csúcsát és a karimáját ne húzza vagy feszítse erősen.
7. Tárolás előtt igazítsa vissza a formáját, és helyezze száraz, tiszta helyre.

Fontos biztonsági tudnivalók

- A termék jelmezkiegészítő, nem védőfelszerelés.
- Viselés előtt ellenőrizze, hogy a kalap megfelelően illeszkedik-e a fejére.
- Ha a kalap akadályozza a látást vagy a mozgást, igazítsa meg, vagy ne viselje az adott tevékenység során.
- Tartsa távol nyílt lángtól, gyertyától, hőszugárzótól és más hőforrástól.
- Ne használja sérült, szakadt vagy jelentősen deformálódott állapotban.
- A kalapot ne húzza, ne csavarja és ne feszítse erősen, mert az anyaga vagy a formája károsodhat.
- A termék nem játék; kisgyermek csak felnőtt felügyelete mellett használják.
- A csomagolóanyagot használat előtt távolítsa el, és tartsa távol a kisgyermekektől.
- Ne használja olyan helyzetben, ahol a kalap beakadhat gépekbe, berendezésekbe vagy más tárgyakba.

Tisztítás és karbantartás

- A kalapot szükség esetén puha, száraz vagy enyhén nedves kendővel óvatosan tisztítsa meg.
- Tisztítás előtt ellenőrizze az anyagot egy kevésbé látható részen.
- Ne használjon fehérítőt, maró hatású tisztítószeret vagy erős oldószert.
- Ne mossa mosógépben, és ne tegye szárítógépbe.
- Ne csavarja ki és ne préselje össze erősen a kalapot.
- Ha nedvesség éri, hagyja szobahőmérsékleten, természetes módon megszáradni.
- Tároláskor kerülje a kalap csúcsának és karimájának összenyomását.
- Száraz, tiszta helyen tárolja, közvetlen hőtől és nyílt lángtól távol.

i Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméknév	Halloween boszorkánykalap pókháló- és pók mintával
Terméktípus	Boszorkánykalap, jelmezkiegészítő
Kiszerezés	1 db
Szín	Fekete
Minta	Pókháló és pók
Fejrész átmérője	Kb. 19,5 cm
Karima átmérője	Kb. 38 cm
Kalap magassága	Kb. 35 cm
Felhasználás	Halloween, farsang, jelmezes partik és tematikus rendezvények
A csomag tartalma	1 db boszorkánykalap

Hasznos tippek

A kalap jól kiegészíthet egy fekete boszorkányjelmezt, köpenyt vagy más Halloween-kelléket. A pókháló- és pók minta önmagában is felismerhető, tematikus megjelenést biztosít.

Vásárlás előtt érdemes ellenőrizni a fejrésznél megadott, körülbelül 19,5 cm-es átmérőt, és összevetni a viselő fejméretével. A megadott méret önmagában nem garantálja az egyéni illeszkedést.

A kalap formájának megőrzése érdekében használat után ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, és lehetőség szerint úgy tárolja, hogy a csúcsa és a karimája ne nyomódjon össze.

Jelmezes rendezvény előtt célszerű időben felpróbálni a kalapot, így ellenőrizhető a kényelmes illeszkedés és a megfelelő látótér.

Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A kalap nem illeszkedik megfelelően	A fejrésznél megadott méret nem megfelelő a viselő fejméretéhez	Ellenőrizze a fejrésznél megadott, körülbelül 19,5 cm-es átmérőt. Ha a kalap szorít vagy instabil, ne erőltesse a viselését.
A kalap csúcsa vagy karimája eldeformálódott	Összenyomás vagy nem megfelelő tárolás	Óvatosan igazítsa vissza a formáját. Ne húzza vagy feszítse erősen az anyagot.
A kalap elcsúszik viselés közben	Nem megfelelő illeszkedés vagy mozgás közbeni elmozdulás	Igazítsa meg a kalapot. Ha továbbra sem illeszkedik stabilan, ne viselje olyan tevékenység közben, ahol akadályozhatja a látást vagy a mozgást.
Az anyag poros vagy enyhén szennyezett	Tárolás vagy használat közben lerakódott szennyeződés	Óvatosan törölje át puha, száraz vagy enyhén nedves kendővel. Először egy kevésbé látható részen ellenőrizze a tisztítás hatását.
A kalap nedvessé vált	Eső, kiömlött folyadék vagy nedves tárolási környezet	Hagyja természetes módon megszáradni szobahőmérsékleten. Ne használjon közvetlen hőt a szárításhoz.
Az anyag elszakadt vagy megsérült	Erős húzás, feszítés vagy mechanikai behatás	Ne használja tovább, ha a sérülés befolyásolja a biztonságos viselést vagy a kalap stabilitását.