

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Nagy méretű karácsonyi hógömb fenyőfával, gyerekekkel

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Fontos biztonsági tudnivalók
4. Tisztítás és karbantartás
5. Termékadatok
6. Hasznos tippek
7. Gyakori problémák és megoldások

Főbb jellemzők

- Karácsonyi jelenetet ábrázoló dekoratív hógömb.
- A gömb belsejében egy karácsonyfa és két, mérleghintázó gyermekfigura látható.
- A gömbben található dekoratív műhó mozgatáskor látványos hóhatást kelt.
- Piros talpazat arany színű masnidíszítéssel és sötétzöld részletekkel.
- Klasszikus karácsonyi színvilág, amely jól illik az ünnepi dekorációkhoz.
- Polcon, komódon, íróasztalon vagy más stabil felületen elhelyezhető.
- Karácsonyi dekorációként vagy ünnepi ajándékként is megfelelő választás lehet.

Használat lépései

1. Óvatosan vegye ki a hógömböt a csomagolásából, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e.
2. Helyezze a terméket stabil, sík és megfelelően teherbíró felületre.
3. A hógömb mozgatása előtt mindkét kezével fogja meg a talpazatot és a termék alsó részét.
4. A hóhatás előidézéséhez óvatosan mozgassa vagy fordítsa meg a hógömböt, majd állítsa vissza függőleges helyzetbe.
5. Hagyja, hogy a gömbben lévő dekoratív hó leülepedjen, és a karácsonyi jelenet ismét jól láthatóvá váljon.
6. Használat után helyezze vissza a hógömböt a stabil felületre, és kerülje a további lökéseket vagy rázkódást.

Fontos biztonsági tudnivalók

- A hógömb dekorációs célra készült, nem játékszer.
- Ne dobja, ne ejtse le, és ne tegye ki erős ütésnek.
- A terméket óvatosan mozgassa, mert a gömb sérülése esetén a belső folyadék kifolyhat, illetve törmelék keletkezhet.
- Ne nyissa fel, ne fúrja meg, és ne próbálja szétszerelni a hógömböt.
- Ne rázza erőteljesen, és ne fordítsa meg hirtelen mozdulatokkal.
- Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett kezeljék.
- A terméket kisgyermekektől úgy tartsa távol, hogy ne tudják leejteni vagy szétszedni.
- Helyezze távol a fűtőtestektől, nyílt lángtól és más hőforrásoktól.
- Ne tegye olyan helyre, ahonnan könnyen leeshet, például instabil polc szélére.
- Ha a gömb megreped, szivárog vagy más módon megsérül, ne használja tovább.

Tisztítás és karbantartás

- A külső felületet puha, száraz vagy enyhén nedves törlőkendővel tisztítsa.
- A tisztítás során ne nyomja erősen a gömb felületét.
- Ne használjon súrolószert, maró hatású vegyszert vagy durva tisztítóeszközt.
- A terméket ne merítse vízbe, és ne mossa folyó víz alatt.
- Ne próbálja a belső folyadékot vagy a dekoratív havat cserélni.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a gömb és a talpazat nem sérült-e.
- Tároláskor óvja a terméket az ütdésektől, a szélsőséges hőmérséklettől és a közvetlen hőhatástól.
- Hosszabb tárolás esetén lehetőség szerint az eredeti csomagolásban helyezze el.

i Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméknév	Nagy méretű karácsonyi hógömb fenyőfával, gyerekekkel
Terméktípus	Karácsonyi dekoráció, hógömb
Kiszerelés	1 db
Szín	Többszínű, piros-arany-zöld talpazattal
Minta	Karácsonyfa és két, mérleghintázó gyermekfigura
Méret	Kb. 10 × 10 × 14 cm
Súly	737 g
Felhasználás	Karácsonyi dekoráció, ünnepi ajándék

💡 Hasznos tippek

A hógömböt olyan helyre tegye, ahol jól látható, és a körülötte lévő dekorációk nem takarják el a belső karácsonyi jelenetet.

A piros-arany talpazat különösen jól illik a hagyományos karácsonyi díszekhez, fenyőágakhoz és ünnepi asztali dekorációkhoz.

A hóhatás bemutatásakor elegendő az óvatos mozgatás; az erőteljes rázás nem szükséges, és károsíthatja a terméket.

Ajándékozás előtt ellenőrizze, hogy a gömb sértetlen, a talpazat stabil, és a termék megfelelően rögzíthető a kiválasztott helyen.

Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A dekoratív hó nem mozog a gömbben	A hógömböt nem mozgatták meg, vagy a hó már leülepedett.	Óvatosan mozgassa meg a hógömböt, majd állítsa vissza függőleges helyzetbe.
A hó leülepedett a gömb aljára	A dekoratív részecskék természetes módon leülepedtek.	Ez normális jelenség. A hóhatás ismételt megjelenítéséhez óvatosan mozgassa meg a terméket.
A gömb külső felülete poros vagy foltos	Por vagy a mindennapi használat során keletkezett szennyeződés.	Törölje át puha, száraz vagy enyhén nedves kendővel.
A hógömb billeg a felületen	A felület egyenetlen, vagy a termék nem megfelelően helyezkedik el.	Helyezze át sík, stabil felületre, és ellenőrizze, hogy a talpazat megfelelően felfekszik-e.
A gömb megrepedt vagy szivárog	Ütődés, leejtés vagy más mechanikai sérülés.	Ne használja tovább, ne nyissa fel, és a sérült terméket tartsa távol a gyermekektől.
A talpazat vagy a dekoráció sérült	Ütődés vagy nem megfelelő kezelés.	Ne használja tovább, ha a sérülés miatt a termék instabillá vagy veszélyessé vált.