

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Rozsdamentes acél tojásszétválasztó – 20 cm

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Fontos biztonsági tudnivalók
4. Tisztítás és karbantartás
5. Termékadatok
6. Hasznos tippek
7. Gyakori problémák és megoldások

Főbb jellemzők

- Praktikus konyhai eszköz a tojássárgája és a tojásfehérje szétválasztásához.
- Rozsdamentes acélból készült, ezüstszerű kivitel.
- A kör alakú szétválasztó rész átmérője körülbelül 6,5 cm.
- A 20 cm-es teljes hossz kényelmes használatot tesz lehetővé.
- A kialakított nyílásokon keresztül a tojásfehérje átfolyhat, miközben a tojássárgája a szétválasztó részben marad.
- A nyél végén található akasztó megkönnyíti a tárolást.
- Sütemények, desszertek, krémek és más tojásos ételek előkészítéséhez használható.
- A csomag 1 db tojásszétválasztót tartalmaz.

Használat lépései

1. Az első használat előtt tisztítsa meg a tojásszétválasztót, majd öblítse le és szárítsa meg.
2. Helyezze a tojásszétválasztó kör alakú részét egy megfelelő méretű edény fölé úgy, hogy stabilan álljon.
3. Üssön fel egy tojást óvatosan, ügyelve arra, hogy a tojássárgája lehetőleg egyben maradjon.
4. Öntse a tojást a szétválasztó kör alakú részébe.
5. Várja meg, amíg a tojásfehérje átfolyik a kialakított nyílásokon az edénybe.
6. Amikor a tojásfehérje elvált a sárgájától, óvatosan helyezze át a tojássárgáját a recept szerint szükséges edénybe.
7. Használat után tisztítsa meg az eszközt, majd teljes száradás után tegye el.

Fontos biztonsági tudnivalók

- A terméket kizárólag tojásszétválasztásra és rendeltetésszerű konyhai használatra alkalmazza.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy az eszköz tiszta, stabil és sérülésmentes-e.
- A tojást óvatosan üsse fel, hogy a héjdarabok ne kerüljenek az ételbe.
- Ne nyomja vagy feszítse erővel a tojásszétválasztó fémrészeit.
- Ne használja, ha az eszköz deformálódott, repedt vagy sérült.
- A fémrészek széleinél óvatosan járjon el, és ne húzza végig az ujját a széleken.
- A termék nem játék. Kisgyermekektől tartsa távol, és gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használják.
- Forró edények és hőforrások közelében ügyeljen arra, hogy a fém nyél ne forrósodjon fel.
- A terméket ne hagyja felügyelet nélkül kisgyermekek közelében.

Tisztítás és karbantartás

- Használat után mielőbb tisztítsa meg, különösen akkor, ha nyers tojással érintkezett.
- Mossa el meleg vízzel és mosogatószerrel, majd alaposan öblítse le.
- A nyílásokból távolítsa el az esetlegesen ott maradt tojásmaradványokat.
- Tisztítás után törölje szárazra, vagy hagyja teljesen megszáradni.
- Ne használjon karcoló súrolószert vagy olyan eszközt, amely károsíthatja a felületet.
- Ha mosogatógépben szeretné tisztítani, előbb ellenőrizze, hogy a termék gyártója engedélyezi-e ezt; erre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre.
- Tárolja tiszta, száraz helyen, vagy akassza fel a nyél végén található akasztó segítségével.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy az eszköz nem deformálódott-e, illetve nem alakultak-e ki rajta éles, sérült részek.

i Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméknév	Rozsdamentes acél tojásszétválasztó – 20 cm
Terméktípus	Konyhai tojásszétválasztó
Anyag	Rozsdamentes acél
Szín	Ezüst
Darabszám	1 db
Teljes hossz	20 cm
A szétválasztó rész átmérője	Kb. 6,5 cm
Súly	52 g
Kialakítás	Kör alakú szétválasztó rész, nyélvégi akasztóval
Felhasználás	Tojássárgája és tojásfehérje szétválasztása

Hasznos tippek

A tojásszétválasztót érdemes egy stabil, megfelelő méretű edény fölött használni, hogy a tojásfehérje közvetlenül az edénybe folyjon.

Ha a recept külön tojássárgáját és tojásfehérjét ír elő, célszerű a szétválasztott összetevőket külön edénybe gyűjteni, így könnyebb a pontos adagolás.

A tojást óvatosan törje fel, mert a sérült tojássárgája nehezebben választható el a fehérjétől.

Nyers tojással végzett munka után mindig tisztítsa meg az eszközt, a munkafelületet és a kezét.

A nyél végén lévő akasztó segítségével az eszköz könnyen elérhető helyen tartható, így nem foglal sok helyet a fiókban.

MarketPlacc

Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A tojásfehérje lassan folyik át	A tojásfehérje sűrűbb részei nehezebben haladnak át a nyílásokon.	Várjon néhány másodpercet, és szükség esetén óvatosan mozdítsa meg az eszközt. Ne nyomja szét a tojássárgáját.
A tojássárgája megsérül	A tojás felütésekor vagy az eszközbe öntésekor a sárgája megrepedt.	Üsse fel óvatosabban a tojást, és lassan öntse a szétválasztó részbe.
Tojásmaradvány marad a nyílásokban	Használat után a tojásfehérje rászáradt az eszközre.	Áztassa rövid ideig meleg, mosogatószeres vízbe, majd puha mosogatókefével tisztítsa meg a nyílásokat.
Az eszköz nem áll stabilan az edény fölött	Az edény pereme vagy mérete nem illeszkedik megfelelően a szétválasztó kialakításához.	Használjon megfelelő méretű, stabil edényt, és tartsa az eszközt biztonságosan a helyén.
A termék meghajlott vagy sérült	Erős mechanikai behatás vagy helytelen tárolás.	Ne próbálja erővel visszaalakítani. Sérült állapotban ne használja tovább.
Az eszköz felülete szennyezett	Tojásmaradvány vagy más ételmaradék tapadt rá.	Mossa el meleg vízzel és mosogatószerrel, öblítse le, majd szárítsa meg.