MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Halloween ajándéktasak, halloween zacskó

Használati útmutató

📑 Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Fontos biztonsági tudnivalók
4. Tisztítás és karbantartás
5. Termékadatok
6. Hasznos tippek
7. Gyakori problémák és megoldások

🎃 Főbb jellemzők

- Halloween-i mintával díszített, vékony kialakítású ajándéktasak.
- Tökös, szellemes, pókhálós és egyéb, halloween hangulatához illő mintákkal készül.
- Kisebb ajándékok, édességek, apró játékok és ünnepi meglepetések csomagolására alkalmas.
- Körülbelül 27 × 13 cm-es méretű.
- A tasak felső része összefogható és a mellékelt kötözővel lezárható.
- Praktikus választás halloween-partikra, édességosztáshoz és vendégeknek készített ajándékcsomagokhoz.
- A termék egy változatban érhető el, a mintázat véletlenszerűen kerül kiválasztásra.

MarketPlacc

⚙ Használat lépései

1. Vegye ki a tasakot a csomagolásból, és óvatosan hajtsa szét.
2. Ellenőrizze, hogy a tasak ép-e, és nincsenek-e rajta szakadások vagy sérülések.
3. Helyezze a tasakba a becsomagolni kívánt édességeket, apró ajándékokat vagy egyéb meglepetéseket.
4. Ügyeljen arra, hogy a tasak méretéhez illő mennyiségű és méretű tárgyakat helyezzen bele.
5. Fogja össze a tasak felső részét úgy, hogy a tartalma ne essen ki.
6. A mellékelt kötözővel rögzítse a tasak tetejét. A kötözőt óvatosan húzza meg, hogy ne sértse fel a tasak anyagát.
7. Ellenőrizze, hogy a tasak megfelelően záródik-e, majd adja át az ajándékot.

⚠ Fontos biztonsági tudnivalók

- A tasak csomagolási célra szolgál, nem játékszer.
- A műanyag tasak fulladásveszélyt jelenthet. Csecsemőktől és kisgyermekektől tartsa távol.
- Ne húzza a tasakot a fejére, és ne engedje, hogy gyermekek az arcukra vagy a fejükre húzzák.
- A mellékelt kötöző nem játékszer. Kisgyermekek esetében a hosszú kötöző fulladás- vagy belegabalyodási veszélyt jelenthet.
- Kisgyermekek ajándékcsomagolásakor felnőtt felügyelete javasolt.
- Ne helyezzen a tasakba éles, hegyes vagy olyan nehéz tárgyakat, amelyek kiszakíthatják az anyagot.
- Ne tegye ki nyílt lángnak vagy erős hőhatásnak.
- Élelmiszer közvetlen tárolására csak akkor használja, ha a tasak erre való alkalmassága igazolt. Csomagolatlan édességeket lehetőleg külön csomagolásban helyezzen bele.
- Sérült, szakadt tasakot ne használjon ajándékok csomagolására.

MarketPlacc

Tisztítás és karbantartás

- A tasak egyszerű csomagolási célra készült; tisztítása helyett általában új tasak használata javasolt.
- Ne mossa mosógépben, és ne merítse vízbe.
- Ne használjon rajta oldószert, maró hatású tisztítószert vagy súrolószert.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy az anyag tiszta és sértetlen-e.
- Száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől és hőforrástól távol tárolja.
- A fel nem használt tasakokat gyermekektől elzárva tartsa.
- A sérült vagy szennyezett tasakot ne használja újra ajándékok csomagolására.

i Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméknév	Halloween ajándéktasak, halloween zacskó
Terméktípus	Halloween-i mintás ajándéktasak
Méret	Kb. 27 × 13 cm
Mintázat	Többféle halloween-i minta
Változatok	Egy változat, véletlenszerű mintával
Tartozék	Kötöző
Felhasználás	Édességek, apró ajándékok és halloween-i meglepetések csomagolása
Fontos megjegyzés	A konkrét mintázat nem választható; a kiküldött termék mintája eltérhet a bemutatóképeken láthatótól.

MarketPlacc

💡 Hasznos tippek

A tasak jól használható halloween-partik vendégeinek készített édességcsomagokhoz, apró ajándékokhoz vagy jelmezes rendezvényeken kiosztott meglepetésekhez.

A legjobb eredmény érdekében a tasakot ne töltse túl, és a felső rész összefogásakor hagyjon elegendő helyet a kötöző számára.

Mivel a mintázat véletlenszerű, a megrendelt tasak mintája eltérhet a termékfotókon látható változatoktól.

🔧 Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A tasak nem nyílik szét könnyen	Az anyag a tárolás során összetapadt vagy összehajlott.	Óvatosan válassza szét a rétegeket, és ne használjon éles eszközt.
A tasak megtöltés közben kiszakad	Túl nehéz, túl nagy vagy éles tárgy került bele.	Távolítsa el a tartalmát, és használjon ép tasakot, valamint kisebb vagy könnyebb tárgyakat.
A tasak teteje nem marad zárva	A kötöző nincs megfelelően rögzítve, vagy túl sok tárgy került a tasakba.	Csökkentse a tartalom mennyiségét, fogja össze újra a tasak tetejét, majd óvatosan rögzítse a kötözőt.
A tasak mintája eltér a képeken láthatótól	A mintázatot véletlenszerűen választjuk ki.	Ez a termék jellemzője; konkrét minta nem választható.
A tasak szennyezett vagy sérült	Tárolás vagy kezelés közben szennyeződés, illetve sérülés keletkezett.	Ne használja tovább; válasszon tiszta és sértetlen tasakot.

MarketPlace