

Használati útmutató

Részletes útmutató az álló ventilátor biztonságos összeszereléséhez, használatához és karbantartásához.

Nyári hűtés • 3 fokozat • Oszcilláció

Használati útmutató

Álló ventilátor – csendes, erős padlóventilátor oszcilláló funkcióval

40 cm • 40 W • 100–120 cm • 180° oszcilláció

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Termékadatok
4. Felhelyezés / Használat (lépésről lépésre)
5. Tisztítás / Karbantartás
6. Biztonsági tudnivalók
7. Tárolás

Áttekintés

Ez az **álló ventilátor** hatékony, mégis kellemesen csendes hűtést biztosít. 3 sebességfokozattal, 180°-os oszcillációval és 40 cm-es védőráccsal rendelkezik.

A magasság **100–120 cm** között állítható, így könnyen beállítható ágy, kanapé vagy íróasztal mellé.

Az útmutató a biztonságos összeszerelést, használatot és karbantartást mutatja be.

Csomag tartalma

- Ventilátor talp + rúd elemek
- Ventilátor motorház + fej egység
- Lapát (ventilátor propeller)
- Első és hátsó védőrács
- Rögzítő anyák/csavarok (típustól függően)

A csomag tartalma készletenként eltérhet. Összeszerelés szükséges.

Termékadatok

- Teljesítmény: **40 W**
- Hálózati feszültség: **220–240 V~, 50 Hz**
- Rács átmérő: **40 cm**
- Magasság: **100–120 cm** (állítható)
- Fokozatok: **3**
- Oszcilláció: **180°**

Felhelyezés / Használat (lépésről lépésre)

1. **Összeszerelés előtt:** ellenőrizd, hogy minden alkatrész megvan, és a készülék nincs áram alatt.
2. **Talp összeállítása:** rögzítsd a ventilátor rúdját a talphoz, majd húzd meg stabilra.
3. **Ventilátor fej rögzítése:** helyezd fel a motorházas részt a rúdra, majd rögzítsd a csavarral/szorítóval.
4. **Lapát és rács felszerelése:**
 - Rögzítsd a hátsó rácsot a motorházhoz.
 - Helyezd fel a lapátot a tengelyre és rögzítsd (anya/gyűrű).
 - Illeszd fel az első rácsot, majd rögzítsd a kapcsokkal/gyűrűvel.
5. **Magasság beállítása:** oldd ki a rögzítőt, állítsd a kívánt magasságra (100–120 cm), majd húzd meg újra.
6. **Bekapcsolás:** dugd be a hálózati csatlakozót, majd válaszd ki az 1–3 sebességfokozatot a kapcsolóval.
7. **Oszcilláció:** kapcsold be az oszcillációt (forgás), hogy a ventilátor jobbra-balra mozogjon és egyenletesen ossza a levegőt.
8. **Kikapcsolás:** állítsd 0/Off állásba, majd szükség esetén húzd ki a konnektorból.

Tipp: a legjobb hűtéshez irányítsd a légáramot a szoba közepe felé, és használd az oszcillációt.

Tisztítás / Karbantartás

- Tisztítás előtt **áramtalanítsd** (húzd ki a konnektorból).
- Puha, enyhén nedves ruhával töröld át a burkolatot és a rácsot.
- Ha szükséges, szereld le a rácsot, és távolítsd el a port a lapátokról.
- Ne használj oldószert, vegyszert, súrolószert.
- Teljes száradás után szereld vissza és használd.

Biztonsági tudnivalók

- A készüléket csak **beltéri** használatra alkalmazd, nedves környezetben ne használd.
- Mindig stabil, vízszintes felületre helyezd.
- Ne nyúlj a rácson keresztül a lapátokhoz, működés közben ne szereld.
- Gyermekektől tartsd távol, illetve csak felügyelettel használják.
- Ne takard le a ventilátort, és ne használd függöny, textil közelében.
- Sérült kábel vagy burkolat esetén ne használd.
- **Forgalmazó:** MarketPlacc webáruház.

Tárolás

- Szezonon kívül tisztítsd meg, majd száraz helyen tárold.
- Ha lehet, eredeti dobozban tartsd, hogy ne porosodjon.
- Ne támaszd úgy, hogy a rács deformálódjon.