

Használati útmutató

Részletes útmutató az elektronikus Pop It arcade játék biztonságos használatához, elemzéséhez és karbantartásához.

Szenzoros • Reflex • Játékmódok

Használati útmutató

Elektronikus Pop It Arcade konzol Stitch mintával – szenzoros ügyességi játék (999 szint)

4 mód • 999 szint • 3×AAA elem (nem tartozék)

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Termékadatok
4. Felhelyezés / Használat (lépésről lépésre)
5. Tisztítás / Karbantartás
6. Biztonsági tudnivalók
7. Tárolás

Áttekintés

Az **Elektronikus Pop It Arcade konzol** egy szenzoros ügyességi játék, amelyben a felvillanó/aktív „pop” gombokat kell a megfelelő időben megnyomni.

A játék célja a szintek teljesítése: a feladatok fokozatosan gyorsabbak és nehezebbek, így fejleszti a **reakcióidőt**, **koncentrációt** és a **kéz-szem koordinációt**.

A készülék **fény- és hangeffektekkal** jelzi a feladatokat és a visszajelzéseket.

Csomag tartalma

- 1 db Elektronikus Pop It Arcade konzol (Stitch minta)

Elem nem tartozék.

Termékadatok

- Terméktípus: elektronikus Pop It / arcade konzol
- Szintek: akár **999**
- Játékmódok: **4** (készletől/típustól függően)
- Effektek: fény + hang
- Ajánlott életkor: **3+**
- Elem: **3× AAA (1,5V)** – **nem tartozék**

Felhelyezés / Használat (lépésről lépésre)

1. **Elem behelyezése:** nyisd ki az elemtartó fedelét, helyezz be **3 db AAA (1,5V)** elemet a polaritás jelölés szerint (+/-), majd zárd vissza a fedelet.
2. **Bekapcsolás:** kapcsold be a készüléket (ON/OFF), vagy nyomd meg a bekapcsoló gombot (típustól függ).
3. **Játékmód választása:** válaszd ki a kívánt módot a MODE gombbal (a módok elnevezése készüléktől függően eltérhet).
4. **Játék menete:**
 - a készülék felvillanó/aktív buborékokkal jelzi, mely gombokat kell megnyomni
 - nyomd meg a jelzett gombokat **minél gyorsabban**
 - teljesítés után a játék a következő szintre lép
5. **Hang beállítás:** ha a készülék támogatja, a hangerő külön gombbal vagy módváltással állítható.
6. **Kikapcsolás:** játék után kapcsold ki, így az elemek tovább bírják.

Tipp: kisebb gyerekeknél kezdjétek a könnyebb szinteken, és fokozatosan emeljétek a nehézséget.

Tisztítás / Karbantartás

- Tisztítás előtt kapcsold ki a készüléket.
- Puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával töröld át.
- Ne merítsd vízbe, és ne engedd, hogy víz kerüljön a nyílásokba.
- Vegyszert, oldószert ne használj.

Biztonsági tudnivalók

- 3 év alatti gyermeknek nem ajánlott.
- Mindig felnőtt felügyeletével használd.
- Az elemeket csak felnőtt cserélje.
- Ne keverd a régi és új elemeket, illetve különböző típusú elemeket.
- Ha hosszabb ideig nem használod, vedd ki az elemeket.
- Sérült, szivárgó elemet ne használj.
- A készüléket ütéstől, tűztől és hőtől óvd.
- **Forgalmazó:** MarketPlacc webáruház.

Tárolás

- Száraz, pormentes helyen tárold.
- Ne tedd közvetlen napfényre, ne hagyd autóban nyáron.
- Hosszabb tárolásnál az elemek kivétele javasolt.