

Használati útmutató

Használati útmutató a gyermek úszómellény biztonságos használatához.

Vízi játék • Úszástanulás • Felnőtt felügyelet

Használati útmutató

Intex felfújható gyermek úszómellény – piros (3–6 év, max. 30 kg)

3–6 év • Max. 30 kg • Felfújható

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Termékadatok
4. Felhelyezés / Használat (lépésről lépésre)
5. Tisztítás / Karbantartás
6. Biztonsági tudnivalók
7. Tárolás

Áttekintés

Ez a felfújható gyermek úszómellény segít a víz felszínén tartani a gyermeket játék és úszástanulás közben.

Könnyű, kényelmes viselet, amely támogatja a vízbiztonságos mozgás elsajátítását sekély vízben.

Csomag tartalma

- 1 db felfújható gyermek úszómellény

Termékadatok

- Ajánlott életkor: 3–6 év
- Ajánlott testsúly: maximum 30 kg
- Anyag: tartós, felfújható vinil
- Rögzítés: 2 állítható biztonsági csat

Felhelyezés / Használat (lépésről lépésre)

1. **Felfújás:** használat előtt fújd fel a légkamrákat, majd zárd le a szelepeket.
2. **Felhelyezés:** add rá a mellényt a gyermekre, majd csatold be és állítsd be a pántokat.
3. **Ellenőrzés:** győződj meg róla, hogy stabilan illeszkedik, de nem szorít.
4. **Használat:** kizárólag sekély vízben, folyamatos felnőtt felügyelet mellett alkalmazható.

Tipp: első használatkor a gyermeket fokozatosan szoktasd a vízhez.

Tisztítás / Karbantartás

- Használat után tiszta vízzel öblítsd le.
- Száraz, árnyékos helyen hagyd megszáradni.
- Ne tárold nedvesen vagy tűző napon.

Biztonsági tudnivalók

- Ez a termék nem mentőmellény, nem nyújt teljes védelmet vízben.
- Soha ne hagyd a gyermeket felügyelet nélkül víz közelében.
- Sérült vagy eresztő mellényt ne használj.
- **Forgalmazó:** MarketPlacc webáruház.

Tárolás

- Leeresztve, száraz helyen tárold.
- Óvd éles tárgyaktól és hőtől.