

Mini fali elektromos hősugárzó – Használati útmutató

Főbb jellemzők

- Teljesítmény: **Max. 800 W**
- Hőmérséklet-tartomány: 15–32 °C
- Időzítő funkció: 1–12 óra
- Digitális kijelző és termosztát szabályozás
- Beépített ventilátor a levegő keringetéséhez
- Kompakt, hordozható kialakítás, közvetlenül konnektorba csatlakoztatható
- Távirányítóval is működtethető

Használat lépései

1. Csatlakoztatás: Dugja a készüléket közvetlenül egy fali konnektorba (ne hosszabbítóba vagy elosztóba).
2. Bekapcsolás: Nyomja meg a bekapcsoló gombot (bal felső sarok, „power” ikon). A kijelző világítani kezd, és megjelenik az aktuális hőmérséklet.
3. Hőmérséklet beállítása: A „+” és „–” gombokkal állíthatja be a kívánt hőmérsékletet (15–32 °C között).
4. Időzítő funkció: Nyomja meg az óra (🕒) ikonos gombot, majd a „+” / „–” gombokkal állítsa be, hány óra múlva kapcsoljon ki (1–12 óra között).
5. Kikapcsolás: Nyomja meg újra a bekapcsoló gombot. Kikapcsolás után a fűtőrész leáll, de a ventilátor még kb. 30 másodpercig működik, hogy a készülék lehűtse magát.

Fontos biztonsági tudnivalók

- Ne takarja le a készüléket működés közben.
- Ne használja fürdőszobában vagy nedves helyen.
- Tartsa távol gyúlékony anyagoktól (függöny, papír stb.).
- Ne használja hosszabbítóval – közvetlenül fali aljzatba dugja.

- Tisztítás előtt húzza ki a konnektorból, és hagyja teljesen kihűlni.
- Ne próbálja szétszerelni a készüléket.



Tisztítás és karbantartás

- Külső felületét száraz vagy enyhén nedves ruhával törölje le.
- Ne használjon vegyszert vagy súrolószert.
- Rendszeresen ellenőrizze a rácst, hogy ne legyen eltömődve porral.

i Hibajelenségek és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem indul el	Nincs áram / nincs jól bedugva	Ellenőrizze a konnektort
Fúj, de nem melegít	Elérte a beállított hőfokot	Növelje a célhőmérsékletet
Kellemetlen szag	Első használatkor normális	Néhány perc után megszűnik
Zaj vagy vibrálás	Poros ventilátor	Kapcsolja ki és tisztítsa meg