

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Karácsonyi ajándéktasak, mikulás zacskó

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Fontos biztonsági tudnivalók
4. Tisztítás és tárolás
5. Termékadatok
6. Hasznos tippek
7. Gyakori problémák és megoldások

Főbb jellemzők

- Karácsonyi mintás, vékony kialakítású ajándéktasak kisebb meglepetések csomagolásához.
- Kétféle változatban érhető el: piros és átlátszó.
- A tasak mérete körülbelül 27×13 cm.
- A csomag arany színű kötözőt is tartalmaz.
- A mintázat karácsonyi témájú, de véletlenszerűen kerül kiválasztásra; konkrét minta nem választható.
- Alkalmas lehet édességek, apró játékok és egyéb kisebb ajándéktárgyak csomagolására.

Használat lépései

1. Válassza ki a kívánt színváltozatot: piros vagy átlátszó.
2. Nyissa szét óvatosan a tasak száját, ügyelve arra, hogy ne szakítsa vagy szúrja ki az anyagot.
3. Helyezze bele a becsomagolni kívánt kisebb ajándékot, édességet vagy meglepetést.
4. Ne töltse túl a tasakot, és ügyeljen arra, hogy a tartalom ne feszítse túl a széleket vagy az alját.
5. Fogja össze a tasak felső részét, majd a mellékelt arany színű kötözővel rögzítse.
6. Ellenőrizze, hogy a kötöző megfelelően tart-e, és a tasak biztonságosan záródik-e.
7. Az ajándék átadásáig tartsa tiszta, száraz helyen.

Fontos biztonsági tudnivalók

- A tasak nem játék; gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használják.
- A műanyag csomagolóanyag fulladásveszélyt jelenthet. Tartsa távol csecsemőktől és kisgyermekektől.
- Ne húzza a tasakot a fejére, és ne engedje, hogy gyermekek a tasakkal az arcukat vagy a légutakat eltakarják.
- A kötöző hosszú, vékony része miatt ügyeljen arra, hogy ne tekeredjen gyermek nyaka, ujjá vagy testrésze köré.
- Ne használja éles, hegyes, forró, nedvesen szivárgó vagy a tasak anyagát károsító tárgyak csomagolására.
- Ne helyezzen a tasakba túl nehéz vagy túlméretes tárgyat; a termék nem teherhordó táská.
- Élelmiszerek közvetlen csomagolására csak akkor használja, ha a tasak erre való alkalmassága igazolt. Édességeket lehetőleg az eredeti csomagolásukban helyezzen bele.
- Szakadt, kilyukadt vagy sérült tasakot ne használjon ajándékcsomagolásra.
- Nyílt lángtól, hőforrástól és erős hőtől tartsa távol.

Tisztítás és tárolás

- A tasak egyszer használatos ajándékcsomagolásként is alkalmazható; újrafelhasználás előtt ellenőrizze az állapotát.
- Ha szükséges, a külső felületet száraz, puha kendővel törölje át.
- Ne mossa mosógépben, ne vasalja, és ne használjon rajta oldószert vagy erős tisztítószert.
- Ne tegye ki közvetlen napsütésnek vagy magas hőmérsékletnek hosszabb időn keresztül.
- Tárolja tiszta, száraz helyen, éles tárgyaktól távol, hogy az anyag ne szakadjon ki.
- A fel nem használt tasakokat és kötözőket gyermekektől elzárva tartsa.

i Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméknév	Karácsonyi ajándéktasak, mikulás zacskó
Terméktípus	Karácsonyi mintás ajándéktasak
Méret	Kb. 27 × 13 cm
Választható színek	Piros, átlátszó
Mintázat	Karácsonyi; véletlenszerűen kiválasztva
Tartozék	Aranyszínű kötöző
Felhasználás	Kisebb ajándékok, édességek és ünnepi meglepetések csomagolása
Minta kiválasztása	A konkrét mintázat nem választható; a kiküldött termék eltérhet a bemutatóképeken láthatótól.

Megjegyzés: az anyag pontos összetétele és a tasak élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre vonatkozó alkalmassága nem ismert.

💡 Hasznos tippek

- Az átlátszó változat akkor praktikus, ha szeretné láthatóvá tenni az ajándék színét vagy csomagolását.
- A piros változat klasszikus, ünnepi megjelenést adhat a kisebb ajándékoknak.
- Az ajándékot úgy helyezze el, hogy a tasak mintája jól látható maradjon.
- Az arany színű kötözővel a tasak száját összefogva rendezett, ünnepi megjelenést alakíthat ki.
- Mivel a minták véletlenszerűek, a konkrét minta nem választható.

Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A tasak nem fér elég nagy ajándékhoz	A tárgy nagyobb a tasak belső méreténél.	Ne erőltesse a behelyezést. Válasszon nagyobb csomagolóanyagot.
A tasak széle vagy alja kiszakad	Túl nehéz, éles vagy túlméretes tárgy került bele.	Vegye ki a tartalmat, és sérült tasakot ne használjon tovább.
A kötöző nem tartja zárva a tasakot	A kötöző nincs megfelelően rögzítve, vagy a tasak túl van töltve.	Csökkentse a tartalom mennyiségét, fogja össze újra a tasak száját, és rögzítse a kötözőt.
A kapott minta eltér a képen láthatótól	A mintázat véletlenszerűen kerül kiválasztásra.	Ez a termék egyik jellemzője; konkrét minta nem választható.
A tasak gyűrött vagy deformálódott	Szállítás vagy tárolás közben összenyomódott.	Óvatosan simítsa ki kézzel. Ne használjon vasalót vagy hőforrást.