

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

LED szalag – Használati útmutató

Ez a LED szalag 2 méter hosszú, USB-ről működtethető RGB világítás, amely távirányítóval szabályozható. Hangulatvilágításhoz, pult- vagy ágyfénynek ideális.

Főbb jellemzők

- Hossz: 2 méter
- LED típus: 3528 SMD, összesen 28 db LED
- Tápellátás: 5V USB (vezérlőegységen keresztül)
- Távirányító: 20 gombos, elemmel (tartozék)
- Színmódok, fényjátékok, hangvezérléses módok
- Öntapadós hátlap a könnyű rögzítéshez
- 5 LED-enként vágható, a jelölés mentén (áramtalanított állapotban!)

Üzembe helyezés és működés

1. Csatlakoztasd a LED szalag USB dugóját bármilyen 5V USB forráshoz (TV, laptop, powerbank, adapter).
2. Helyezd el a szalagot a kívánt helyre az öntapadós hátlap segítségével.
3. Kapcsold be a vezérlőegységet, majd a távirányítóval válaszd ki a kívánt módot.
4. Az első használat előtt távolítsd el a fóliát a távirányító elemtartójából.

Fontos: a LED szalag kizárólag dekorációs célra készült, **nem teljes értékű világításra**. Túlzott hajlítás vagy feszítés károsíthatja a LED-eket.



Távírányító funkciók

- Színek közötti váltás (piros, zöld, kék, fehér, RGB variációk)
- Fényerő-szabályozás (+ / – gombok)
- Előre beállított villogási és átmeneti módok
- Hangvezérlés (zene üzemmód): a LED-ek a ritmusra reagálnak



Rögzítés

A LED szalag hátoldala öntapadós. A felhelyezéshez tisztítsd meg a felületet, majd nyomd fel egyenletesen. Ne ragaszd poros, nedves vagy textil felületre.

⚠ Fontos biztonsági tudnivalók

- Csak beltéri használatra alkalmas.
- Ne hajlítsd élesen a szalagot, és ne vágd áram alatt!
- Ne használd nedves vagy párás környezetben.
- Csak 5V feszültséggel működtesd, magasabb feszültség károsíthatja.



Tisztítás és karbantartás

Áramtalanított állapotban, puha száraz kendővel tisztítsd. Ne használj vizet vagy oldószert! A ragasztó hátlapot ne érje nedvesség.

i Hibajelenségek és megoldások

Probléma	Lehetséges ok / megoldás
Nem világít	Ellenőrizd az USB-csatlakozást és az áramforrást. Próbáld másik porton. Ha így sem működik, ellenőrizd a vezérlő egységet.
Nem reagál a távírányító	Ellenőrizd, hogy eltávolítottad-e a fóliát az elemtartóból. Cseréld az elemet, ha szükséges.
Néhány LED nem világít	Lehetséges túlhajlítás vagy vágási hiba. Vágás csak a jelölt pontokon, áramtalanított állapotban lehetséges.

Színek eltérnek

Ellenőrizd a csatlakozók polaritását és a vezérlő érintkezését.

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Megbízható minőség, gondosan válogatott LED-termékek.

Az Ön kényelméért – mindig, mindenhol.