

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Mancs Őrjárat strandlabda – rózsaszín, 29 cm

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Előkészítés és felfújás
3. Használat
4. Fontos biztonsági tudnivalók
5. Használat előtti ellenőrzés
6. Tisztítás, tárolás és karbantartás
7. Termékadatok és jelölések
8. Fontos tudnivalók a használatról
9. Gyakori kérdések

Főbb jellemzők

- **Mancs Őrjárat mintás strandlabda** rózsaszín kivitelben.
- A strandlabda átmérője **29 cm**.
- Anyaga: **100% PVC**.
- Könnyű, felfújható kialakítású strandjáték.
- Használható **strandon, kertben vagy medence mellett**.

Előkészítés és felfújás

1. A használat előtt vegye ki a strandlabdát a csomagolásból, majd ellenőrizze, hogy a terméken nem látható-e sérülés vagy rendellenesség.
2. A strandlabdát a megfelelő szelepen keresztül, arra alkalmas pumpával fújja fel.
3. A labdát fokozatosan fújja fel, és kerülje a túlzott felfújást.
4. Felfújás után ellenőrizze, hogy a szelep megfelelően zár-e, és a labda használatra alkalmas állapotban van-e.

Használat

1. A strandlabdát rendeltetésének megfelelően, játék céljára használja.
2. A termék alkalmas lehet szabadtéri játékhoz, például strandon, kertben vagy medence mellett.

3. A labdát ne használja olyan célra, amelyre nem készült, és ne terhelje testsúlyal.
4. Használat közben ügyeljen arra, hogy a játék környezetében ne legyenek olyan tárgyak vagy körülmények, amelyek sérülést okozhatnak.
5. A strandlabda **nem úszást segítő vagy életmentő eszköz**; vízben történő használata nem helyettesíti a gyermek folyamatos felügyeletét.

Fontos biztonsági tudnivalók

- A termék használata során **gyermek felügyelete szükséges**.
- A strandlabdát **nem szabad ülésre, állásra vagy testsúly megtartására használni**.
- A strandlabda **nem úszást segítő eszköz és nem életmentő felszerelés**.
- Víz közelében történő használat esetén a gyermeket mindig felnőttnek kell felügyelnie.
- A terméket sérült, kizakadt vagy rendellenesen működő állapotban **ne használja**.
- A műanyag csomagolás **nem játék**, és fulladásveszélyt jelenthet. A csomagolóanyagot tartsa gyermekektől távol, és a termék használata előtt távolítsa el.

Használat előtti ellenőrzés

Minden használat előtt ellenőrizze a strandlabdát, különös tekintettel az alábbiakra:

- a labda külső felülete sértetlen-e;
- nem látható-e szakadás, lyuk vagy egyéb sérülés;
- a szelep megfelelő állapotban van-e;
- a labda megfelelően fel van-e fújva;
- nem tapasztalható-e olyan elváltozás, amely a biztonságos használatot befolyásolhatja.

Ha sérülést vagy rendellenességet észlel, **ne használja tovább a terméket**.

Tisztítás, tárolás és karbantartás

- Használat után a strandlabdát tisztítsa meg a szennyeződésektől.
- Tárolás előtt hagyja a terméket **teljesen megszáradni**.
- A terméket tiszta és száraz állapotban tárolja.
- Tárolás közben óvja a terméket éles tárgyaktól és olyan körülményektől, amelyek az anyagát károsíthatják.
- Hosszabb tárolás esetén a strandlabdát száraz, megfelelően szellőző helyen tartsa.

Termékadatok és jelölések

Tulajdonság	Érték
Terméktípus	Strandlabda
Megnevezés	Mancs Őrjárat strandlabda – rózsaszín, 29 cm
Átmérő	29 cm
Anyag	100% PVC
Szín	Rózsaszín
Márka / licenc	PAW Patrol / Mancs Őrjárat
Használat	Strand, kert, medence mellett
Származási ország	Kína
Jelölés	CE

Fontos tudnivalók a használatról

A strandlabdát kizárólag rendeltetésének megfelelően, játék céljára használja.

Használat előtt mindig ellenőrizze a termék állapotát és a megfelelő felfújást.

A termék víz közelében történő használata esetén a gyermek folyamatos felnőtt felügyeletét biztosítani kell.

A strandlabda nem úszást segítő vagy életmentő eszköz, ezért ilyen célra nem használható.

A műanyag csomagolást a használat megkezdése előtt távolítsa el, és gyermekektől tartsa távol.

Gyakori kérdések

Kérdés	Válasz
Mekkora a strandlabda?	A strandlabda átmérője 29 cm .
Milyen anyagból készül?	A termék anyaga 100% PVC .

Hol használható?	Strandon, kertben vagy medence mellett használható játék céljára.
Használható úszást segítő eszközként?	Nem. A strandlabda nem úszást segítő vagy életmentő eszköz.
Használható ülésre vagy állásra?	Nem. A terméket nem szabad testsúly megtartására használni.
Mit kell tenni sérülés esetén?	Ne használja tovább a terméket, ha sérülést vagy rendellenességet észlel.
A műanyag csomagolás játék?	Nem. A csomagolást gyermekektől távol kell tartani, és használat előtt el kell távolítani.

Biztonsági emlékeztető

A strandlabdát mindig rendeltetésének megfelelően használja, és minden használat előtt ellenőrizze az állapotát.

Víz közelében a gyermek folyamatos felnőtt felügyelete szükséges.

A termék nem úszást segítő vagy életmentő eszköz.

A műanyag csomagolást használat előtt távolítsa el, és gyermekektől tartsa távol.