

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Nyomkodható plüss állatfigura belső gumilabdával

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Fontos biztonsági tudnivalók
4. Tisztítás és karbantartás
5. Termékadatok
6. Hasznos tippek
7. Gyakori problémák és megoldások

1. Főbb jellemzők

- Puha plüss állatfigura belső, rugalmas gumilabdával.
- Nyomkodható kialakítás, amelynél a gumilabda a figurán kialakított nyíláson keresztül kidudorodik.
- Többféle állatfigurás változatban érhető el.
- A figurák magassága körülbelül 7,5 cm.
- A belső gumilabda színe változattól függően rózsaszín vagy kék lehet.
- Az egyik változatnál a nyílás a figura elején, a többi változatnál az alján található.

2. Használat lépései

1. Távolítsa el a termékről és annak környezetéből a csomagolóanyagot, mielőtt a játékot a gyermeknek adja.
2. Fogja meg a puha plüssfigurát.
3. Finoman nyomja össze a figura testét.
4. Az összenyomás hatására a belső gumilabda a kialakított nyíláson keresztül kidudorodik.
5. A nyomás felengedése után engedje, hogy a figura visszanyerje eredeti formáját.
6. A játékot ne próbálja szétszedni vagy a belső gumilabdát eltávolítani.

3. Fontos biztonsági tudnivalók

MarketPlacc webáruház

- A játék 2 hónapos kortól használható.

- A játék gyermeknek történő átadása előtt minden csomagolóanyagot el kell távolítani.
- A játékot használat előtt ellenőrizze. Sérülés, szakadás vagy egyéb károsodás esetén ne adja a gyermeknek.
- Ne próbálja a játékot felnyitni, szétszedni vagy a belső gumilabdát eltávolítani.
- A játékot kizárólag rendeltetésszerűen használja.
- A csomagolást, a tájékoztatót és a címkét őrizze meg, mert fontos információkat tartalmaznak.

4. Tisztítás és karbantartás

A plüssfigura tisztítását kíméletesen, a terméken található kezelési jelölések figyelembevételével végezze.

- A termék címkéjén található mosási útmutatást minden esetben kövesse.
- A játékot ne tegye ki szükségtelenül erős mechanikai hatásnak.
- A tisztítás után hagyja teljesen megszáradni, mielőtt ismét használatba kerül.
- Rendszeresen ellenőrizze a plüss külső felületét, a varrások és a gumilabda környezetét.

5. Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméktípus	Nyomkodható plüss állatfigura
Kialakítás	Plüssfigura belső, rugalmas gumilabdával
Funkció	Nyomkodásra a gumilabda kidudorodik
Magasság	Kb. 7,5 cm
Ajánlott életkor	2 hónapos kortól
Változatok	Panda, koala, elefánt, medve, malac
Gumilabda színe	Változattól függően rózsaszín vagy kék
SKU	63529502
STYLE	635295
Származási hely	Kína

- A gumilabda kidudorodásához elegendő a figura finom összenyomása.
- A játékelmény érdekében a figurát több irányból is meg lehet fogni, mindig kíméletesen.
- A különböző változatok eltérő megjelenésűek, ezért a választott figura külseje és a gumilabda színe különbözhet.
- A játék állapotának rendszeres ellenőrzése segít észrevenni az esetleges sérüléseket.

7. Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Megoldás
A gumilabda nem dudorodik ki.	Finoman és egyenletesen nyomja össze a figura testét, majd ellenőrizze, hogy a nyílás nincs-e elzáródva.
A gumilabda csak részben jelenik meg.	Ez a figura aktuális helyzetétől és az összenyomás mértékétől is függhet. Próbálja meg más ponton, kíméletesen megfogni és összenyomni.
A plüss nem nyeri vissza megfelelően az alakját.	Engedje el a figurát, és hagyja szabadon visszarendeződni. Ha sérülést vagy rendellenességet észlel, ne használja tovább.
A plüss vagy a gumilabda sérült.	A játékot ne használja tovább, és ne próbálja házilag megjavítani vagy szétszedni.