

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Porcelán folyékony szappanadagoló – krómhatású pumpával

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Fontos biztonsági tudnivalók
4. Tisztítás és karbantartás
5. Termékadatok
6. Hasznos tippek
7. Gyakori problémák és megoldások

Főbb jellemzők

- Elegáns, fehér porcelán folyékony szappanadagoló.
- Letisztult, hengeres kialakítás, amely könnyen illeszthető különböző fürdőszobai környezetekbe.
- Krómhatású, pumpás adagolófej hosszúkás kifolyóval.
- A tartály elején dombornyomott „SOAP” felirat található.
- A pumpa lenyomásával a folyékony szappan közvetlenül adagolható.
- A pumpa levehető, így a tartály egyszerűen feltölthető.
- Fürdőszobai mosdópulton, mosdókagyló mellett vagy más kézmosáshoz használt felületen helyezhető el.
- Kompakt kialakítása miatt önállóan, külön szappantartó használata nélkül alkalmazható.

Használat lépései

1. Helyezze az adagolót stabil, sík és megfelelően tiszta felületre.
2. A feltöltés előtt győződjön meg arról, hogy a pumpa megfelelően levehető.
3. Távolítsa el a pumpát a tartályról.
4. Töltse fel a tartályt folyékony szappannal. Ne töltse túl a tartályt.
5. Helyezze vissza és rögzítse megfelelően a pumpát.
6. Az első használat előtt néhányszor nyomja le a pumpafejet, hogy a folyadék eljusson a kifolyóhoz.
7. Adagoláskor helyezze a kezét a kifolyó alá.
8. Nyomja le a pumpafejet egyenletes mozdulattal, majd engedje fel.
9. A szükséges mennyiségű folyékony szappan adagolása után használja a szokásos módon.

Fontos biztonsági tudnivalók

- A terméket kizárólag folyékony szappan adagolására használja.
- Ne töltse túl a tartályt.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a pumpa megfelelően rögzítve van.
- A pumpa eltávolításakor és visszahelyezésekor ne alkalmazzon túlzott erőt.
- Ne ejtse le és ne tegye ki erős ütésnek, mivel a porcelán sérülhet vagy eltörhet.
- Ne használja a terméket, ha a porcelántartály megrepedt, eltört vagy éles sérülés található rajta.
- Sérült pumpa vagy szivárgó adagoló használatát kerülje.
- A terméket stabil, sík felületen használja, ahol nem borulhat fel könnyen.
- Gyermekektől tartsa távol, és ne engedje, hogy a terméket játékként használják.
- Ne használjon agresszív, maró hatású vagy súroló hatású tisztítószeret a porcelán és a pumpa tisztításához.

Tisztítás és karbantartás

- A porcelántartály külső felületét puha, enyhén nedves törőlkendővel tisztítsa.
- A tisztítás után törölje szárazra a felületet.
- A krómhatású pumpát puha, nedves kendővel tisztítsa, majd törölje szárazra.
- Ne használjon súrolószert, dörzsszivacsot vagy agresszív vegyszereket.
- Ha a pumpa kifolyóján szappanmaradvány gyűlik össze, óvatosan törölje le.
- A tartály feltöltésekor ellenőrizze, hogy a pumpa és a tartály csatlakozása megfelelően zár-e.
- Ha hosszabb ideig nem használja, érdemes a tartályt kiüríteni és megtisztítani.
- A terméket száraz, tiszta és stabil helyen tárolja.

i Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméktípus	Folyékony szappanadagoló
Anyag	Porcelán
Szín	Fehér
Pumpa	Krómhatású
Kialakítás	Hengeres
Felirat	Dombornyomott „SOAP”
Átmérő	Kb. 9 cm
Tartály magassága	Kb. 13 cm
Teljes magasság pumpával	Kb. 19 cm
Használat	Folyékony szappan adagolására
Feltöltés	Levehető pumpán keresztül

Hasznos tippek

Az adagolót érdemes közvetlenül a mosdókagyló közelében elhelyezni, így a folyékony szappan kézmosás előtt és után is könnyen elérhető.

A pumpát első használatkor többször is le kellhet nyomni, amíg a folyadék eléri a kifolyót. Ez normális, mivel a pumpa belső csövéből először a levegőnek kell távoznia.

A krómhatású pumpa megjelenésének megőrzése érdekében használat után érdemes letörölni róla a víz- és szappanmaradványokat.

A tartály feltöltésekor ne töltse teljesen tele, így a pumpa visszahelyezésekor kisebb az esélye annak, hogy a folyadék kifolyik vagy túlcsordul.

MarketPlacc

Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A pumpa lenyomásakor nem adagol folyadékot	A pumpa még nem szívta fel a folyadékot	Az első használatkor nyomja le a pumpát többször egymás után, amíg a folyadék megjelenik a kifolyónál.
A pumpa nehezen nyomható le	A pumpa vagy a kifolyó szappanmaradvánnyal szennyeződött	Tisztítsa meg óvatosan a pumpa külső részeit és a kifolyót puha, nedves kendővel.
A pumpa nem adagol egyenletesen	Levegő került a pumpa rendszerébe vagy kevés folyadék van a tartályban	Nyomja le néhányszor a pumpát, és ellenőrizze a tartály töltöttségét.
A pumpa környékén folyadék szivárog	A pumpa nincs megfelelően visszahelyezve vagy rögzítve	Távolítsa el, majd helyezze vissza megfelelően a pumpát. Ellenőrizze a csatlakozást.
A pumpa nem rögzül megfelelően	Nem megfelelően lett visszahelyezve	Ellenőrizze a pumpa illeszkedését, és óvatosan rögzítse. Ne erőltesse.
A porcelántartály megsérült	Leesés vagy erős ütés	Sérült, repedt vagy törött porcelántartályt ne használjon tovább.
A pumpa vagy a tartály felülete szennyezett	Szappan- vagy vízmaradvány	Törölje át puha, enyhén nedves kendővel, majd törölje szárazra.