

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Porcelán folyékony szappanadagoló 550 ml – szivacstartóval

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Fontos biztonsági tudnivalók
4. Tisztítás és karbantartás
5. Termékadatok
6. Hasznos tippek
7. Gyakori problémák és megoldások

Főbb jellemzők

- Praktikus folyékony szappanadagoló 550 ml kapacitással.
- Porcelán tartály letisztult, szögletes, lekerekített kialakítással.
- Felső, pumpás adagolórendszer a folyadék egyszerű adagolásához.
- Fémhatású kivitelű pumpa és kifolyó.
- A pumpafej menetes kialakítású és eltávolítható, így a tartály feltölthető.
- A termék elején kialakított beépített szivacstartóval rendelkezik.
- Folyékony szappan vagy folyékony mosogatószer adagolására is használható.
- Fürdőszobai, mosdó melletti vagy konyhai munkafelületen történő használatra alkalmas.

Használat lépései

1. Használat előtt helyezze az adagolót stabil, sík felületre.
2. A feltöltéshez a menetes pumpafejet óvatosan csavarja le a tartályról.
3. Töltse fel a tartályt folyékony szappannal vagy folyékony mosogatószerrel. Ne töltse túl a tartályt.
4. Helyezze vissza a pumpafejet a tartályra, majd csavarja rá megfelelően a menetre.
5. Az első használat előtt szükség lehet a pumpa néhányszori lenyomására, amíg a folyadék eléri a kifolyót.
6. A folyadék adagolásához nyomja le a pumpafejet.
7. A kifolyón keresztül adagolt folyadékot használja fel kézmosáshoz, illetve megfelelő folyékony mosogatószer esetén mosogatáshoz.
8. A szivacsot a termék elején található beépített szivacsstartó mélyedésbe helyezze.

Fontos biztonsági tudnivalók

- A terméket kizárólag rendeltetésszerűen, folyékony szappan vagy folyékony mosogatószer adagolására használja.
- Feltöltés előtt győződjön meg arról, hogy a pumpafej megfelelően eltávolítható és a tartály stabilan áll.
- Ne töltse túl a 550 ml kapacitású tartályt.
- Ne használjon olyan anyagot vagy folyadékot, amely nem alkalmas pumpás folyadékadagolóban történő használatra.
- A pumpát ne erőltesse, ha annak működése akadályozott.
- A porcelán tartály törékeny lehet, ezért óvja az erős ütésektől, leejtéstől és egyéb mechanikai behatásoktól.
- A terméket stabil, sík felületen használja, hogy csökkentse a felborulás veszélyét.
- Ne helyezzen a szivacsstartóba a rendeltetésszerű használatot akadályozó vagy túl nehéz tárgyakat.
- A terméket kisgyermekektől tartsa távol, és ne használja játékként.
- Sérült, repedt vagy törött porcelán tartályt ne használjon tovább.

Tisztítás és karbantartás

- A tartály külső felületét puha, nedves törölkendővel tisztítsa.
- A tisztítás után törölje szárazra a porcelán felületét.
- A pumpafej és a kifolyó külső része szintén puha, nedves kendővel tisztítható.
- A pumpa eltávolítása után a tartály belseje szükség esetén kiöblíthető.
- A pumpa és a tartály tisztítása után a terméket hagyja megfelelően megszáradni, mielőtt újra feltölti.
- Ne használjon agresszív vegyszereket, maró hatású tisztítószereket vagy durva súrolószereket.
- Ne használjon éles tárgyat a pumpa vagy a kifolyó tisztítására.
- A szivacstartót rendszeresen tisztítsa meg a felgyülemlett víztől, szappanmaradványoktól és egyéb szennyeződésektől.
- Ha a pumpa eltömődik vagy nehezen működik, tisztítsa meg, majd ellenőrizze annak megfelelő visszahelyezését.

i Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméktípus	Folyékony szappanadagoló szivacstartóval
Anyag	Porcelán
Szín	Fehér
Kapacitás	550 ml
Méretek	Kb. 10,5 × 10,5 × 17 cm
Adagolás	Pumpás kialakítás
Pumpa	Fémhatású kivitel
Szivacstartó	Beépített, a termék elején kialakított tartó
Kialakítás	Szögletes, lekerekített formájú tartály
Felhasználás	Folyékony szappan vagy folyékony mosogatószer adagolására
Elhelyezés	Mosdó, fürdőszoba vagy konyhai munkafelület

Hasznos tippek

A terméket érdemes olyan stabil, könnyen hozzáférhető helyre állítani, ahol a pumpa kényelmesen használható, és a szivacs is könnyen elérhető.

Konyhai használat esetén a szivacstartó segítségével a mosogatószer és a gyakran használt szivacs egy helyen tartható, így rendezettebbé tehető a munkafelület.

Fürdőszobai használat esetén folyékony szappannal feltöltve praktikus adagolóként használható a mosdó mellett.

A pumpa első használatakor több lenyomásra lehet szükség, amíg a folyadék eljut a kifolyóhoz.

A porcelán felület megóvása érdekében az adagolót ne helyezze olyan helyre, ahol könnyen lelökhető vagy leeshet.

MarketPlacc

Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A pumpa lenyomásakor nem adagol folyadékot	A pumpában vagy a szívócsőben még nincs elegendő folyadék	Az első használatkor nyomja le a pumpát többször egymás után. Ellenőrizze azt is, hogy a tartályban van-e elegendő folyadék.
A pumpa nehezen nyomható le	A pumpa vagy a kifolyó szennyezett vagy eltömődött	Tisztítsa meg a pumpa és a kifolyó hozzáférhető részeit, majd ellenőrizze a pumpa megfelelő működését.
A folyadék nem a kifolyón keresztül távozik megfelelően	A kifolyó rész részben eltömődött	Tisztítsa meg a kifolyót puha kendővel, illetve szükség esetén öblítse át a pumpa hozzáférhető részeit.
A pumpafej nem rögzül megfelelően	A menetes rész nincs megfelelően összeillesztve	Csavarja le, majd helyezze vissza egyenesen a pumpafejet, és óvatosan csavarja rá a menetre.
A tartály szivárog a pumpa környékén	A pumpafej nincs megfelelően visszacsavarva	Ellenőrizze a menetes csatlakozást, majd szükség esetén csavarja vissza megfelelően a pumpafejet.
A szivacstartóban összegyűlik a víz vagy a szappanmaradvány	Mindennapi használatból eredő nedvesség és szennyeződés	Vegye ki a szivacsot, majd tisztítsa meg és törölje szárazra a szivacstartó mélyedését.
A porcelán tartály megsérült	Leesés vagy erős mechanikai behatás	Repedt vagy törött tartályt ne használjon tovább.