

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Hordozható retro játékkonzol 400 beépített játékkal – TV-kimenet + kontroller

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Fontos biztonsági tudnivalók
4. Tisztítás és karbantartás
5. Termékadatok
6. Hasznos tippek
7. Gyakori problémák és megoldások

Főbb jellemzők

- Hordozható retro játékkonzol 400 beépített játékkal.
- Saját, színes, kb. 3 hüvelykes kijelzővel rendelkezik.
- A játékok közvetlenül a konzol memóriájában találhatók, ezért külön játékkazetta vagy lemez nem szükséges.
- Hagyományos iránygombokkal és akciógombokkal kezelhető.
- Az oldalsó hangerőszabályzó segítségével a játék hangereje beállítható.
- Cserélhető BL5C lítium-ion akkumulátorral működik.
- A mellékelt USB töltőkábelrel tölthető.
- AV kábelrel kompatibilis AV bemenettel rendelkező televízióhoz csatlakoztatható.
- A csomagban található vezetékes extra kontroller a támogatott kétszemélyes játékokhoz használható.
- Az extra kontroller nem használható második vezérlőként minden beépített játékban.

⚙️ Használat lépései

1. Ellenőrizze, hogy a BL5C akkumulátor megfelelően be van-e helyezve a konzolba.
2. Ha szükséges, tölts fel a konzolt a mellékelt USB töltőkábelrel.
3. Kapcsolja be a konzolt a készüléken található bekapcsolóvezérlővel.
4. A menüben válassza ki a kívánt játékot az iránygombok és a kezelőgombok segítségével.
5. Indítsa el a kiválasztott játékot a megfelelő gomb megnyomásával.
6. Játék közben használja a konzol iránygombjait és akciógombjait a játék vezérléséhez.
7. A készülék oldalán található hangerőszabályzóval állítsa be a kívánt hangerőt.
8. Ha a kiválasztott játék támogatja a kétszemélyes módot, csatlakoztassa a mellékelt extra kontrollert.
9. Kétjátékos módban a második játékos a mellékelt extra kontrollert használhatja.
10. TV-n történő használathoz csatlakoztassa az AV kábelt a konzolhoz és a kompatibilis AV bemenettel rendelkező televízióhoz.
11. A TV-készüléken válassza ki a megfelelő AV bemenetet, majd indítsa el a kívánt játékot.
12. Használat után kapcsolja ki a konzolt, és szükség esetén húzza ki a csatlakoztatott kábeleket.

⚠️ Fontos biztonsági tudnivalók

- A terméket kizárólag rendeltetésszerűen, játékkonzolként használja.
- A készüléket ne szerelje szét és ne alakítsa át.
- Ne használja a készüléket sérült burkolattal, kábelrel vagy csatlakozóval.
- A konzolt és a tartozékokat tartsa távol víztől, nedvességtől és egyéb folyadékoktól.
- Ne helyezze a készüléket erős hőforrás, nyílt láng vagy közvetlen, tartós napsugárzás közelébe.
- A töltéshez lehetőleg megfelelő minőségű, kompatibilis USB tápforrást használjon.
- Töltés közben ne takarja le a készüléket, és biztosítson megfelelő szellőzést.
- Ha az akkumulátor sérült, deformálódott, szivárog vagy szokatlanul felmelegszik, ne használja tovább.
- A BL5C akkumulátort kizárólag megfelelő típusú akkumulátorra cserélje.
- Az akkumulátort ne szúrja ki, ne törje össze, ne égesse el és ne zárja rövidre.
- A kábeleket ne hajlítsa élesen, ne húzza erősen és ne használja sérült állapotban.
- Az AV kábelt csak kompatibilis csatlakozóval rendelkező készülékhez csatlakoztassa.
- A második kontrollert kizárólag az azt támogató kétszemélyes játékoknál használja.
- Az apró tartozékokat és kábeleket kisgyermekektől tartsa távol.
- Ha a készülék használata közben rendellenes működést, füstöt, szokatlan szagot vagy túlzott felmelegedést tapasztal, azonnal kapcsolja ki és válassza le a tápellátásról.



Tisztítás és karbantartás

- A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki és válassza le az összes csatlakoztatott kábelt.
- A konzol külső felületét puha, száraz vagy enyhén nedves törölkendővel tisztítsa.
- Ne permetezzen tisztítószer közvetlenül a készülékre.
- Ne merítse a konzolt, a kontrollert vagy a kábeleket vízbe.
- Ne használjon agresszív vegyszereket, alkoholt, oldószert vagy súrolószert a készülék tisztításához.
- A kijelző tisztításakor ne nyomja erősen a képernyő felületét.
- A kábeleket rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e rajtuk sérülés vagy megtörés.
- Az akkumulátor érintkezőit tartsa tisztán és szárazon.
- A készüléket tiszta, száraz, közvetlen hőtől és nedvességtől védett helyen tárolja.
- Hosszabb tárolás előtt célszerű az akkumulátort eltávolítani a készülékből.

MarketPlacc

i Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméktípus	Hordozható retro játékkonzol
Játékok száma	400 beépített játék
Kijelző	Színes, kb. 3 hüvelykes kijelző
Akkumulátor típusa	BL5C lítium-ion akkumulátor
Akkumulátor kapacitása	1020 mAh
Akkumulátor feszültsége	3,7 V
Akkumulátor	Cserélhető
Töltés	USB töltőkábel
Hangerőszabályzás	Oldalsó hangerőszabályzó
TV-csatlakozás	AV kábel, kompatibilis AV bemenettel rendelkező televízióhoz
Kétszemélyes játék	Igen, a támogatott játékok esetében
Extra controller	1 db vezetékes controller a támogatott kétszemélyes játékokhoz
Tartozékok	BL5C akkumulátor, USB töltőkábel, AV kábel, extra controller
Felhasználás	Hordozható retro játék és támogatott kétszemélyes játékmód

Hasznos tippek

Utazás előtt érdemes teljesen feltölteni a konzol akkumulátorát, így a készülék hosszabb ideig használható külső tápforrás nélkül.

A cserélhető BL5C akkumulátor lehetővé teszi tartalék akkumulátor használatát is. Csere előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és csak megfelelő típusú akkumulátort használjon.

A hangerőszabályzó a konzol oldalán található. Játék közben ezzel egyszerűen beállítható a kívánt hangerő.

TV-hez történő csatlakoztatás előtt ellenőrizze a televízió AV bemenetét. A különböző TV-készülékek csatlakozói és bemeneti beállításai eltérhetnek.

Az extra kontrollert olyan játékokhoz érdemes használni, amelyeknél a játékprogram kifejezetten támogatja a kétszemélyes játékmódot. Egyjátékos játékoknál a konzol saját kezelőszervei használhatók.

Ha a konzolt hosszabb ideig nem használja, tiszta és száraz helyen tárolja, és az akkumulátort célszerű eltávolítani a készülékből.

MarketPlacc

Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A konzol nem kapcsol be.	Az akkumulátor lemerült vagy nincs megfelelően behelyezve.	Ellenőrizze az akkumulátor behelyezését, majd szükség esetén töltsse fel a készüléket.
A konzol nem töltődik.	A töltőkábel nincs megfelelően csatlakoztatva, vagy a kábel sérült.	Ellenőrizze a csatlakozásokat, és próbálja meg megfelelő USB tápforrással és sértetlen kábellel.
A játék hangja túl halk vagy nem hallható.	A hangerő túl alacsonyra van állítva.	A készülék oldalán található hangerőszabályzóval növelje a hangerőt.
Nem jelenik meg kép a TV-n.	Az AV kábel nincs megfelelően csatlakoztatva, vagy a TV nem a megfelelő bemenetre van állítva.	Ellenőrizze az AV csatlakozásokat, majd válassza ki a TV-n a megfelelő AV bemenetet.
Az extra kontroller nem működik egy adott játékban.	A kiválasztott játék nem támogatja a kétszemélyes játékmódot.	Az extra kontrollert csak olyan beépített játékoknál használja, amelyek támogatják a második játékost.
A második játékos nem tud csatlakozni.	A kiválasztott játék nem támogatja a kétjátékos módot, vagy a kontroller nincs megfelelően csatlakoztatva.	Ellenőrizze a csatlakozást, majd válasszon olyan játékot, amely támogatja a kétszemélyes játékmódot.
A konzol használat közben kikapcsol.	Az akkumulátor töltöttsége alacsony.	Töltsse fel az akkumulátort, majd próbálja újra a készülék használatát.
A gombok nem reagálnak megfelelően.	A készülék átmenetileg rendellenesen működik.	Kapcsolja ki, majd indítsa újra a konzolt. Ha a probléma tartósan fennáll, ne használja tovább a készüléket.

A készülék vagy az
akkumulátor
szokatlanul
felmelegszik.

Rendellenes működés vagy
akkumulátorprobléma.

Azonnal kapcsolja ki, válassza le
a töltőről, és ne használja
tovább, amíg a probléma oka
nem tisztázott.

MarketPlacc