

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

8 lövetű rózsapatron játékpisztolyhoz – 1 db patron (23 mm)

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Ajánlott életkor
4. Fontos biztonsági tudnivalók
5. Biztonságos tárolás
6. Termékadatok
7. Hasznos tippek
8. Gyakori problémák és megoldások

Főbb jellemzők

- 23 mm átmérőjű rózsapatron
- 8 lövetű játékpisztolyokhoz használható
- 1 db patron 8 lövés leadására alkalmas
- Erőteljes hanghatás
- Cowboy és western játékokhoz ideális
- Egyszerűen behelyezhető a kompatibilis forgótárba
- Darabra vásárolható kiegészítés

Használat lépései

1. Ellenőrizze, hogy a patron kompatibilis-e a használni kívánt játékpisztollyal.
2. Nyissa ki a játékpisztoly forgótárát.
3. Helyezze be a rózsapatron a megfelelő helyre.
4. Zárja vissza a forgótárat.
5. A ravasz meghúzásával működtethető a patron.
6. Az elhasznált patron használat után távolítsa el.

Fontos: 1 db megvásárolt termék 1 db patron jelent, amely összesen 8 lövés leadására alkalmas.

 Ajánlott életkor

A termék kizárólag 8 éves kor felett ajánlott.

8 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.

Gyermekek kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják.

⚠ Fontos biztonsági tudnivalók

- **A patron működése hangos durranással jár.**
- **Elsősorban kültéri használatra ajánlott.**
- **Zárt térben a hanghatás zavaró lehet.**
- Soha ne tartsa a patron fül vagy arc közelében.
- Ne használja emberek vagy állatok közvetlen közelében.
- Csak kompatibilis játékpisztolyban használható.
- Ne bontsa meg és ne módosítsa a patron.
- Használata során mindig biztosítson felnőtt felügyeletet.

📦 Biztonságos tárolás

- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Száraz, hűvös helyen tárolja.
- Közvetlen napsütéstől védje.
- Ne tárolja radiátor, kandalló vagy egyéb hőforrás közelében.
- Nedvességtől és víztől óvja.
- Lehetőleg eredeti csomagolásában tárolja.
- Ne tegye ki erős mechanikai hatásnak.

i Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméktípus	Rózsapatron
Kompatibilitás	8 lövetű játékpisztoly
Átmérő	23 mm
Lövések száma	8 lövés / patron
Kiszerezés	1 db
Ajánlott életkor	8+ év

 Hasznos tippek

A legjobb játékelmény érdekében mindig megfelelő állapotú és kompatibilis játékpisztolyban használja a patron.

A hanghatás miatt a használatot célszerű szabadban vagy nagyobb nyílt területen végezni.

 Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem durran el	Nem megfelelő behelyezés	Ellenőrizze a patron pozícióját
Gyenge hanghatás	Nedvességet kapott patron	Használjon száraz, sértetlen patron
Elakad a tárban	Nem kompatibilis méret	23 mm-es patron használata javasolt
Többször kihagy	Sérült patron	Cserélje új patronra