

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Squishy ball - színes, hálós stresszlabda

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Ajánlott életkor
4. Fontos biztonsági tudnivalók
5. Tisztítás és karbantartás
6. Termékadatok
7. Hasznos tippek
8. Gyakori problémák és megoldások

Főbb jellemzők

- Puha, rugalmas stresszlabda
- Hálós kialakítás
- Szorításkor látványos buborékos („szőlőfürt”) hatás
- Kellemes tapintás
- Stresszoldásra és kézfoglalkoztatásra alkalmas
- Többféle színben készül
- Kompakt, könnyen hordozható

Használat lépései

1. Vegye kézbe a stresszlabdát.
2. Finoman vagy erősebben nyomja össze a kezével.
3. A hálón keresztül a belső anyag látványosan kidudorodik.
4. Engedje el, a labda visszanyeri eredeti alakját.
5. Használja igény szerint stresszoldásra vagy kézmozgatásra.
6. Használat után száraz helyen tárolja.

Fontos: A termék többféle színben készül, a kiszállított szín véletlenszerű.

Ajánlott életkor

A termék 3 éves kortól ajánlott.

3 éves kor alatti gyermekek számára nem ajánlott. Kisgyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használják.

⚠ Fontos biztonsági tudnivalók

- Ne szúrja ki és ne vágja fel a terméket.
- Ne harapja meg és ne vegye szájba.
- Ha a burkolat megsérül vagy a töltet szivárog, a használatot azonnal hagyja abba.
- Ne melegítse mikrohullámú sütőben és ne tegye nyílt láng közelébe.
- Ne tegye ki tartós, erős napsütésnek.
- Kisgyermekektől tartsa távol.
- Kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas.

🧼 Tisztítás és karbantartás

- Puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa.
- Ne használjon maró vagy oldószeres tisztítószeret.
- Száraz, hűvös helyen tárolja.
- Rendszeresen ellenőrizze a háló és a burkolat állapotát.
- Sérülés esetén ne használja tovább.

i Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméktípus	Stresszlabda
Típus	Squishy Ball
Kialakítás	Hálós
Anyag	Rugalmas burkolat, gél töltet
Szín	Véletlenszerű
Ajánlott életkor	3+ év
Felhasználás	Stresszoldás, kézfoglalkoztatás, fidget játék
Csomag tartalma	1 db stresszlabda

Hasznos tippek

Használható munka, tanulás vagy pihenés közben a kéz lefoglalására és a feszültség levezetésére.

Kis méretének köszönhetően könnyen elfér táskában, hátizsákban vagy íróasztalfiókban.

Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A labda nem nyeri vissza alakját	Hosszabb ideig összenyomva volt	Hagyja néhány percig pihenni
A háló megsérült	Erős mechanikai terhelés	A terméket ne használja tovább
Szivároog a töltet	A burkolat megsérült	A terméket selejtezze le
Ragadós felület	Szennyeződés	Törölje át enyhén nedves ruhával