

Használati útmutató

Részletes útmutató a színes gyurma készlet biztonságos és kreatív használatához.

Kreatív játék • 4 szín • Kis méretű kezdő szett

Használati útmutató

Színes gyurma készlet formákkal – 4 színű habszivacs gyurmával

4 × 15 g gyurma • Műanyag gömb csomagolás • Beltéri használat

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Termékadatok
4. Felhelyezés / Használat (lépésről lépésre)
5. Tisztítás / Karbantartás
6. Biztonsági tudnivalók
7. Tárolás

Áttekintés

A Színes gyurma készlet egy kis méretű kezdő kreatív szett, amely 4 különböző színű habszivacs gyurmát és formázó kiegészítőket tartalmaz.

A puha, könnyen formázható massa segíti a finommotoros készségek és a kreativitás fejlődését.

Csomag tartalma

- 4 db, egyenként 15 grammos színes habszivacs gyurma
- Formázó kiegészítők (szín és mintázat eltérhet)
- Műanyag gömb csomagolás

A képek illusztrációk.

Termékadatok

- Termék típusa: habszivacs gyurma készlet
- Kiszerelés: 4 × 15 g
- Csomagolás: műanyag gömb
- Ajánlott életkor: 3 éves kortól
- Felhasználás: beltéri

Felhelyezés / Használat (lépésről lépésre)

1. Nyisd ki a műanyag gömb csomagolást.
2. Vegyél ki egy gyurma darabot.
3. Formázd kézzel vagy a mellékelt eszközökkel.
4. Használat után helyezd vissza a gyurmát a csomagolásba.

Tipp: használat után mindig zárt csomagolásban tárold.

Tisztítás / Karbantartás

- A gyurmát ne mosd vízzel.
- A kiegészítők enyhén nedves ruhával tisztíthatók.
- Vegyszert ne használj.

Biztonsági tudnivalók

- 3 év alatti gyermekek számára nem ajánlott.
- Csak felnőtt felügyelete mellett használd.
- Ne vedd szájba a gyurmát vagy a kiegészítőket.

Tárolás

- Száraz, hűvös helyen tárold.
- Ne tedd ki közvetlen napfénynek.
- Használaton kívül zárt csomagolásban tartsd.