

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Univerzális befőttesüveg- és üvegnyitó – csúszásmentes markolattal

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Fontos biztonsági tudnivalók
4. Tisztítás és karbantartás
5. Termékadatok
6. Hasznos tippek
7. Gyakori problémák és megoldások

Főbb jellemzők

- Praktikus konyhai eszköz befőttesüvegek és egyéb csavaros fedelű üvegek nyitásának megkönnyítésére.
- Többféle méretű fedél megfogására alkalmas, a termék kialakításának megfelelően.
- Kék külső résszel és sárga, csúszásmentes belső megfogófelülettel rendelkezik.
- A formázott fogórész stabilabb és kényelmesebb fogást tesz lehetővé.
- A több ponton kialakított megfogórész segíti a fedél stabil rögzítését.
- A nyitó használatával nem szükséges közvetlenül a fedél szélét megfogni.
- A termék legfeljebb 7 cm átmérőjű fedelekre nyitására alkalmas.

Használat lépései

1. Ellenőrizze a kinyitni kívánt fedél átmérőjét. A termék legfeljebb 7 cm átmérőjű fedelekre használható.
2. Válassza ki a nyitó megfelelő méretű megfogórészét.
3. Helyezze a nyitót úgy a fedélre, hogy a sárga belső megfogófelület megfelelően érintkezzen a fedéllel.
4. A markolatok összezárásával rögzítse a fedelet.
5. Ellenőrizze, hogy a nyitó stabilan fogja-e a fedelet, és nem csúszik-e el.
6. A markolatok megtartása mellett fordítsa el a nyitót a kívánt irányba.
7. A fedél meglazítása után folytassa a lecsavarását a szokásos módon.
8. Használat után engedje el a markolatokat, majd távolítsa el a nyitót a fedélről.

Fontos biztonsági tudnivalók

- **A termék maximálisan 7 cm átmérőjű fedők nyitására alkalmas.**
- 7 cm-nél nagyobb átmérőjű fedőre ne próbálja ráfeszíteni a terméket.
- A maximális mérethatár túllépése vagy a termék túlzott megfeszítése a nyitó eltöréséhez vezethet.
- Ne használja a terméket a megadott maximális méretnél nagyobb fedőkön.
- Ne alkalmazzon a szükségesnél nagyobb erőt, és ne próbálja a terméket erőszakkal szétnyitni.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a nyitó megfelelően illeszkedik-e a fedélhez.
- Ne használja a terméket, ha repedt, törött, deformálódott vagy egyéb módon sérült.
- Ne használja a nyitót olyan célra, amelyre nem készült.
- A termék nem játék. Kisgyermekektől tartsa távol.
- Üveg nyitásakor ügyeljen arra, hogy az üveg stabil, sík felületen álljon, illetve megfelelően legyen megtámasztva.
- Ügyeljen arra, hogy a nyitás során az üveg ne boruljon fel és ne sérüljön meg.

Tisztítás és karbantartás

- A termék használat után folyó vízzel vagy enyhén nedves törlőkendővel tisztítható.
- A sárga belső megfogófelületről távolítsa el az esetleges ételmaradványokat és szennyeződések.
- A tisztítás után hagyja teljesen megszáradni.
- Ne használjon agresszív vegyszereket, maró hatású tisztítószeret vagy súrolószereket.
- Ne tegye ki tartósan magas hőmérsékletnek.
- Mosogatógépben csak akkor tisztítsa, ha a termék csomagolása vagy gyártói tájékoztatója ezt kifejezetten engedélyezi.
- Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát, különösen a megfogórészeket és a markolatot.
- Repedt, törött vagy deformálódott terméket ne használjon tovább.
- A terméket száraz, tiszta helyen tárolja.

i Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméktípus	Univerzális befőttesüveg- és üvegnyitó
Szín	Kék-sárga
Darabszám	1 db
Teljes hossz	Kb. 22,5 cm
Legnagyobb szélesség	Kb. 8 cm
Maximális fedőátmérő	7 cm
Kialakítás	Állítható, több méretű fedő megfogására alkalmas
Markolat	Formázott, csúszásmentes kialakítású
Megfogófelület	Sárga, csúszásmentes belső felület
Felhasználás	Befőttesüvegek és csavaros fedelű üvegek nyitásának megkönnyítésére
Fontos korlátozás	7 cm-nél nagyobb átmérőjű fedők nyitására nem alkalmas

Hasznos tippek

Használat előtt mindig ellenőrizd a fedél méretét, és győződj meg róla, hogy az átmérője nem haladja meg a 7 cm-t.

A nyitó akkor működik megfelelően, ha a sárga belső megfogófelület stabilan érintkezik a fedéllel. A markolatok összezárása után ellenőrizd, hogy a fedél megfelelően rögzült-e.

Erősen megszorult fedélnél fokozatosan fejts ki erőt. Ne próbáld a nyitót a maximális mérethatáron túl feszíteni, mert a túlterhelés a termék sérülését vagy törését okozhatja.

Az üveget érdemes stabil, csúszásmentes felületre helyezni, hogy a nyitás során könnyebben kontrollálható legyen az üveg és a nyitó mozgása.

A megfelelő méretű fedő és a stabil illeszkedés jelentősen megkönnyítheti a nyitási műveletet.

MarketPlacc

Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A nyitó nem fogja stabilan a fedelet	A megfogórész nem megfelelően illeszkedik a fedélhez	Helyezze át a nyitót a megfelelő méretű megfogórészhez, és ellenőrizze, hogy a sárga belső felület megfelelően érintkezik-e a fedéllel.
A fedél elcsúszik használat közben	A nyitó nem megfelelően van a fedélre helyezve	Engedje el a markolatot, helyezze vissza a nyitót, majd a markolatok összezárásával ismét rögzítse a fedelet.
A fedél nem mozdul	A fedél erősen megszorult	Ellenőrizze az illeszkedést, majd fokozatosan próbálja elfordítani a fedelet. Ne alkalmazzon túlzott erőt.
A nyitó nem illeszkedik a fedélre	A fedél átmérője túl nagy	Ellenőrizze a fedél méretét. A termék legfeljebb 7 cm átmérőjű fedők nyitására alkalmas. Nagyobb fedőn ne használja.
A termék használat közben deformálódik	Túlzott erő vagy a maximális mérethatár túllépése	Azonnal hagyja abba a használatot. Ne feszítse tovább a terméket, és 7 cm-nél nagyobb fedőn ne használja.
A markolat csúszósnak érződik	Nedvesség, zsír vagy szennyeződés került a fogófelületre	Tisztítsa meg a terméket, majd használat előtt törölje szárazra a markolatot és a belső megfogófelületet.
A termék megrepedt vagy eltört	Túlterhelés, túlzott megfeszítés vagy nem megfelelő méretű fedő használata	Ne használja tovább a sérült terméket. Ellenőrizze, hogy a használat során betartotta-e a 7 cm-es maximális fedőátmérőt.