

Használati útmutató

Részletes útmutató a visszafütyülős kulcskereső kulcstartó biztonságos és hatékony használatához.

Kulcskereső • Hangvezérelt • Beépített elem

Használati útmutató

Visszafütyülős kulcskereső kulcstartó

Hangra reagáló eszköz • LED villogás • Beépített gombelemmel

Főbb jellemzők

- Hangra aktiválódó kulcskereső
- Magas, éles füttyhangra reagál
- Hangjelzéssel és villogó LED fénnel segíti a megtalálást
- Beépített, használatra kész elemmel érkezik
- Kompakt, könnyű kialakítás – kulcstartóra rögzíthető

Használat lépései

1. Távolítsa el az esetleges védőfóliát (ha van).
2. Rögzítse a kulcskeresőt kulcscsomójára vagy más személyes tárgyára.
3. Aktiváláshoz fütyüljön egy magas, éles hangot.
4. A készülék sípoló hanggal és villogó LED-del jelzi a helyét.
5. A hang és fényjelzés néhány másodperc után automatikusan leáll.

Tipp: A készülék a magas hangokra érzékenyebb, mélyebb hangokra nem minden esetben reagál.

Fontos biztonsági tudnivalók

- Ne tegye ki nedvességnek vagy víznek.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Ne szerelje szét a készüléket indokolatlanul.

- Kerülje a készülék leejtését és erős ütődését.

Karbantartás

- Száraz, puha ruhával tisztítsa.
- Ha a hangerő gyengül vagy nem reagál megfelelően, az elem cserére szorulhat.
- Tárolja száraz, hűvös helyen.

Termékadatok

- Működés: hangvezérelt aktiválás
- Jelzés: hang + villogó LED
- Tápellátás: beépített gombelemmel
- Felhasználás: kulcs, táska, kisebb tárgyak keresése

Tipp

Ideális választás mindennapi használatra, otthonra, irodába vagy utazáshoz. Segítségével gyorsan megtalálhatja kulcsait vagy más apró tárgyait.