

Használati útmutató

Részletes útmutató a mozgásérzékelős WC LED hangulatvilágítás biztonságos és rendeltetésszerű használatához.

Mozgásérzékelős • 3× AAA elem • Beltéri használat

Használati útmutató

Mozgásérzékelős WC LED hangulatvilágítás

Automatikus működés • Színválasztás • Sötétben aktiválódik

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Termékadatok
4. Felhelyezés / Használat (lépésről lépésre)
5. Tisztítás / Karbantartás
6. Biztonsági tudnivalók
7. Hibaelhárítás
8. Tárolás

Áttekintés

A mozgásérzékelős WC LED lámpa sötét környezetben automatikusan aktiválódó hangulatvilágítás.

Elem behelyezése után azonnal üzemkész állapotba kerül. Nappal inaktív, sötétben mozgásra bekapcsol.

Csomag tartalma

- 1 db mozgásérzékelős WC LED lámpa

A működéshez 3 db AAA elem szükséges.

Termékadatok

- Tápellátás: 3 × AAA elem
- Működés: automatikus, mozgásérzékelős
- Fényérzékelés: csak sötétben aktív
- Kikapcsolás: utolsó mozgástól számított kb. 2 perc után
- Felhasználás: beltéri

Felhelyezés / Használat (lépésről lépésre)

1. Helyezze be a 3 db AAA elemet a megfelelő polaritás szerint.
2. A készülék azonnal üzemkész állapotba kerül.
3. Rögzítse a WC csésze peremére úgy, hogy a LED a csészébe világítson.
4. Sötétben mozgás érzékelésekor a lámpa automatikusan bekapcsol.
5. Szín kiválasztása (csak sötétben állítható): Nyomja meg röviden a funkciógombot, hogy a készülék automatikus színváltó módba lépjen (ha nincs abban). Amikor a kívánt színt eléri, röviden nyomja meg újra a funkciógombot a szín fixálásához.
6. Teljes kikapcsoláshoz az elemet el kell távolítani.

A készülék nappal inaktív, sötétben automatikusan működik.

Tisztítás / Karbantartás

- Enyhén nedves ruhával tisztítható.
- Ne merítse vízbe.
- Vegyszert ne használjon.

Biztonsági tudnivalók

- Csak beltéri használatra.
- Ne tegye ki közvetlen vízszugárnak.
- Gyermekektől elzárva tartandó.

Hibaelhárítás

- **Nem világít:** Túl világos a környezet, vagy lemerült az elem. A készülék csak sötétben működik.
- **Nem kapcsol ki:** A készülék az utolsó mozgástól számított kb. 2 perc után kapcsol ki. Ha közben mozgást érzékel, a 2 perces időzítés újraindul. Hagyja a készüléket legalább 2 percig mozgás nélkül.

Tárolás

- Száraz, hűvös helyen tárolja.
- Hosszabb tárolás esetén távolítsa el az elemeket.