

Használati útmutató

Útmutató a WS858 Bluetooth karaoke mikrofon biztonságos és szórakoztató használatához.

Bluetooth • Beépített hangszóró • Újratölthető

Használati útmutató

WS858 Bluetooth karaoke mikrofon

Vezeték nélküli kapcsolat • Beépített hangszóró • USB töltés

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Termékadatok
4. Használat / Csatlakoztatás
5. Töltés
6. Tisztítás / Karbantartás
7. Biztonsági tudnivalók
8. Tárolás

Áttekintés

A WS858 egy multifunkciós karaoke mikrofon, amely Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakozik telefonhoz vagy tablethez, és beépített hangszóróin keresztül szólaltatja meg a zenét és az éneket.

Csomag tartalma

- 1 db WS858 karaoke mikrofon
- 1 db USB töltőkábel

Termékadatok

- Kapcsolat: Bluetooth
- Beépített hangszórók: 2 × 5W
- Akkumulátor: 1800 mAh
- Üzemidő: kb. 5 óra
- Töltési idő: kb. 3–4 óra

Használat / Csatlakoztatás

1. Kapcsold be a mikrofont a bekapcsoló gomb hosszú megnyomásával.
2. Nyisd meg a telefon vagy tablet Bluetooth beállításait.
3. Válaszd ki a listából a mikrofont, majd csatlakozz hozzá.
4. Indíts el egy dalt, és énekelj a mikrofonba – a hang a beépített hangszórókon keresztül hallható.
5. A vezérlőgombokkal állítható a zene és a mikrofon hangereje.

Töltés

- Csatlakoztasd a mellékelt USB kábelt a mikrofonhoz.
- Dugd be egy USB töltőadapterbe vagy számítógép USB portjába.
- Töltési idő kb. 3–4 óra.

Tisztítás / Karbantartás

- Puha, száraz ruhával tisztítsd.
- Ne érje víz vagy nedvesség.

Biztonsági tudnivalók

- Ne használd túl nagy hangerőn hosszú ideig.
- Töltés közben ne takard le a készüléket.
- Kisgyermek csak felügyelet mellett használják.

Tárolás

- Száraz, hűvös helyen tárold.
- Hosszabb tárolás előtt töltsd fel az akkumulátort.