

Használati útmutató

Részletes útmutató a mini színes ceruza készlet biztonságos és megfelelő használatához.

Mini ceruza • 6 db • 8,5 cm

Használati útmutató

Mini színes ceruza készlet – 6 db-os, 8,5 cm

Zsebméret • Fa ceruza • Karton tok

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Termékadatok
4. Használat
5. Tisztítás / Karbantartás
6. Biztonsági tudnivalók
7. Tárolás

Áttekintés

A mini színes ceruza készlet praktikus, zsebméretű rajzeszköz, amely 6 darab, 8,5 cm hosszú színes ceruzát tartalmaz.

Kompakt kialakításának köszönhetően ideális iskolai használatra, utazáshoz vagy kreatív foglalkozásokhoz.

Csomag tartalma

- 6 db mini színes ceruza
- 1 db karton tároló tok

Termékadatok

- Ceruza hossza: 8,5 cm
- Anyag: fa ceruzatest
- Színek: sárga, barna, zöld, kék, piros, fekete
- Csomagolás: karton tok

Használat

1. Vegye ki a kívánt ceruzát a karton tokból.
2. Használja papíron vagy rajzfüzetben színezéshez, rajzoláshoz.
3. Szükség esetén hegyezze meg a ceruzát megfelelő hegyezővel.
4. Használat után helyezze vissza a tokba a sérülések elkerülése érdekében.

Tisztítás / Karbantartás

- A ceruzák nem moshatók.
- Száraz, tiszta helyen tárolja őket.
- Nedvességtől védje a karton tokot.

Biztonsági tudnivalók

- 3 év alatti gyermekek számára nem ajánlott.
- Apró alkatrészt nem tartalmaz, de lenyelés veszélye fennállhat.
- Csak rendeltetésszerűen használja.

Tárolás

- Száraz, hűvös helyen tárolja.
- Ne tegye ki tartós nedvességnek.
- Használaton kívül tartsa a karton tokban.