

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Rózsapatronos cowboy revolver – 8 lövetű játékpisztoly

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Ajánlott életkor
4. Fontos biztonsági tudnivalók
5. Tisztítás és karbantartás
6. Termékadatok
7. Hasznos tippek
8. Gyakori problémák és megoldások

Főbb jellemzők

- 8 lövetű forgótáras kialakítás
- Rózsapatronnal használható
- Klasszikus cowboy revolver forma
- Könnyű műanyag kivitel
- 12 cm-es méret
- Szerepjátékokhoz és jelmezekhez ideális
- Western és cowboy témájú játékokhoz ajánlott

Használat lépései

1. Nyissa ki a forgótárat a termék kialakításának megfelelően.
2. Helyezzen be egy 8 lövetű rózsapatront a forgótárba.
3. Zárja vissza a forgótárat.
4. A ravasz meghúzásával működtethető a durranó mechanika.
5. Használat után távolítsa el az elhasznált patron.
6. A terméket száraz helyen tárolja.

Fontos: A csomag nem tartalmaz rózsapatront, azt külön kell megvásárolni.

A termék kizárólag 8 éves kor felett ajánlott.

Kisebb gyermekek számára a használata nem javasolt. A termék használata során mindig ajánlott a felnőtt felügyelet.

⚠ Fontos biztonsági tudnivalók

- **A rózsapatron használata erős hanghatással jár.**
- **Elsősorban kültéri használatra ajánlott.**
- **Használata során felnőtt felügyelet javasolt.**
- Soha ne irányítsa emberek vagy állatok felé.
- Zárt térben a hanghatás zavaró lehet.
- Hallásérzékeny személyek közelében fokozott körültekintéssel használja.
- Ne használja a terméket a fül közvetlen közelében.
- Csak megfelelő méretű 8 lövetű rózsapatronnal használható.
- A termék nem önvédelmi eszköz.
- 3 év alatti gyermekektől tartsa távol.

🧼 Tisztítás és karbantartás

- Használat után száraz ruhával törölje át.
- Ne használjon agresszív tisztítószeret.
- Nedvességtől védett helyen tárolja.
- Időnként ellenőrizze a forgótár szabad mozgását.
- Kerülje a túlzott mechanikai terhelést.

i Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméktípus	Rózsapatronos játékpisztoly
Kialakítás	Forgótáras revolver
Lövésszám	8 lövetű
Patron típusa	8 lövetű rózsapatron
Anyag	Műanyag
Méret	12 cm

Ajánlott életkor	8+ év
Csomag tartalma	1 db játékpisztoly
Patron	Nem tartozék

Hasznos tippek

A játék kiváló kiegészítő cowboy, sheriff vagy western jelmezekhez.

Kültéri szerepjátékok és farsangi programok során élethűbb játékelményt biztosít.

Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem durran el a patron	Nem megfelelően behelyezett patron	Ellenőrizze a patron helyzetét
Nem forog a tár	Szennyeződés vagy akadály	Tisztítsa meg a mechanikát
Gyenge hanghatás	Hibás vagy nedves patron	Használjon új patront
A tár nehezen mozog	Erős szennyeződés vagy sérülés	Ellenőrizze a termék állapotát