



Alomlapát cicaWC-hez – Használati útmutató

Főbb jellemzők

- Ergonomikus kialakítás, kényelmes fogás a gyors és higiénikus alomtisztításhoz.
- Könnyű, mégis tartós műanyagból készült.
- Széles fej és sűrű rácsozás a hatékony tisztításhoz.
- Méret: 20 cm hosszú, 9 cm széles.
- Kompatibilis minden típusú macskaalommal.



Használat lépései

1. Fogja meg a lapátot a nyelénél, és finoman emelje fel az alom egy részét.
2. Rázza meg enyhén a lapátot, hogy a tiszta alomszemcsék kihulljanak a rácson keresztül.
3. A csomósodott vagy szennyezett alommaradékot dobja a szemetesbe.
4. Ismételje meg a műveletet, amíg a tálca tiszta nem lesz.
5. Használat után öblítse le a lapátot langyos vízzel, majd hagyja megszáradni.

Fontos biztonsági tudnivalók

- Gyermekektől és háziállatoktól tartsa távol a lapátot használaton kívül.
- Ne használja a lapátot más célra, csak macskaalom tisztítására.
- Ne tegye ki közvetlen hőhatásnak vagy tűző napnak.
- Rendszeresen tisztítsa a baktériumok elszaporodásának elkerülése érdekében.



Tisztítás és karbantartás

- Használat után alaposan öblítse le langyos vízzel.
- Kímélő tisztítószerrel kézzel mosható.
- Ne tegye mosogatógépbe, és ne használjon maró vegyszert.
- Teljes száradás után tegye vissza a helyére vagy tárolja száraz helyen.

i Hibajelenségek és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A lapát deformálódott	Forró vízben öblítés vagy hőhatás	Mindig langyos vízzel tisztítsa, ne tegye hőforrás közelébe
Alom nem szűrődik ki megfelelően	Túl nagy szemcséjű alom használata	Válasszon finomabb szemcséjű alomtípust
Nehezen tisztítható	Szennyeződés rászáradt a rácsokra	Áztassa be pár percre langyos, mosószeres vízbe, majd öblítse le

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Megbízható minőség, gondosan válogatott termékek és vásárlóközpontú kiszolgálás.

Az Ön kényelméért – mindig, mindenhol.