

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Bevásárlókocsi érme kulcstartó mancs mintával – ezüst

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Fontos biztonsági tudnivalók
4. Tisztítás és karbantartás
5. Termékadatok
6. Hasznos tippek
7. Gyakori problémák és megoldások

Főbb jellemzők

- Praktikus bevásárlókocsi érme és kulcstartó egyben.
- Tartós hatású fém kialakítás.
- Ezüst színű kivitel fekete mancs mintával.
- Kompakt méret, könnyen hordható a kulcscsomón.
- A hozzá tartozó kulcskarika segítségével egyszerűen rögzíthető a kulcsokhoz.
- Bevásárlókocsikhoz használható érme/zsetonként alkalmazható, amennyiben az adott kocsi mérete és kialakítása kompatibilis.
- A csomag 1 db bevásárlókocsi érme kulcstartót és 1 db kulcskarikát tartalmaz.

Használat lépései

1. A kulcskarikával rögzítse a terméket a kulcscsomójához.
2. Bevásárláskor vegye le az érme kulcstartót a kulcskarikáról, ha szükséges.
3. Ellenőrizze a bevásárlókocsi érmés részének kialakítását.
4. Helyezze az érmét a bevásárlókocsin kialakított érmehelyre.
5. A bevásárlókocsi használata után vegye ki az érmét a nyílásból.
6. Helyezze vissza az érmét a kulcskarikára.
7. A következő használatig tartsa a kulcscsomóra rögzítve.

Fontos biztonsági tudnivalók

- A termék bevásárlókocsi érmeként és kulcstartóként használható kiegészítő.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy az érme mérete és kialakítása megfelelő-e az adott bevásárlókocsihoz.
- Ne erőltesse az érmét olyan bevásárlókocsiba, amelyben nem illeszkedik megfelelően.
- A terméket ne hajlítsa, ne vágja és ne alakítsa át.
- Sérült, éles vagy deformálódott terméket ne használjon.
- A termék apró mérete miatt kisgyermekektől tartsa távol.
- Ne használja játékként.
- A kulcskarika megfelelő rögzítését használat előtt ellenőrizze.
- Ha a kulcskarika vagy az érme sérült, cserélje ki a terméket.

Tisztítás és karbantartás

- A termék szükség esetén puha, száraz vagy enyhén nedves törölkendővel tisztítható.
- A tisztítás után törölje szárazra a fém felületet.
- Ne használjon agresszív vegyszereket, maró hatású tisztítószeret vagy súrolószereket.
- Ne merítse hosszabb időre vízbe.
- A kulcskarikát rendszeresen ellenőrizze, hogy megfelelően záródik-e.
- A terméket száraz, tiszta helyen tárolja.
- Ha a fém felületén jelentős sérülést, deformációt vagy éles peremet észlel, ne használja tovább.

i Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméktípus	Bevásárlókocsi érme kulcstartó
Szín	Ezüst
Minta	Mancs
Anyag	Fém
Darabszám	1 db
Termék hossza	Kb. 5,5 cm
Termék szélessége	Kb. 2,2 cm
Kulcskarika átmérője	Kb. 2,5 cm
Tartozék	1 db kulcskarika
Felhasználás	Bevásárlókocsikhoz használható érme/zseton és kulcstartó
Kialakítás	Lekerekített, kompakt fém kivitel

Hasznos tippek

A bevásárlókocsi érme kulcstartót érdemes folyamatosan a kulcscsomón tartani, így bevásárláskor nem kell külön megkeresni a szükséges zsetont.

Használat előtt érdemes ellenőrizni, hogy az adott bevásárlókocsi milyen méretű és kialakítású érmét fogad. A különböző üzletekben és bevásárlókocsiknál eltérő rendszerek lehetnek.

A termék kis mérete miatt praktikus mindennapi kiegészítő lehet, miközben a mancs minta egyedi megjelenést biztosít.

Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az érme nem illeszkedik a bevásárlókocsiba	Az adott bevásárlókocsi eltérő méretű vagy kialakítású érmét használ	Ne erőltesse. Ellenőrizze az adott bevásárlókocsi érmehelyét, és használjon hozzá megfelelő méretű érmét vagy zsetont.
Az érme nehezen vehető ki	Az érme szorosan illeszkedik vagy a bevásárlókocsi mechanikája eltérő	Ne használjon erőt. Óvatosan távolítsa el, és ellenőrizze a bevásárlókocsi használati módját.
A kulcskarika kinyílik vagy nem tart megfelelően	A kulcskarika sérült vagy deformálódott	Ellenőrizze a kulcskarikát, és sérülés esetén ne használja tovább.
A termék meghajlott vagy sérült	Erős mechanikai behatás	Ne próbálja visszahajlítani. Sérült vagy deformálódott állapotban ne használja.
A felület szennyezett	Mindennapi használatból eredő szennyeződés	Törölje át puha, száraz vagy enyhén nedves kendővel, majd törölje szárazra.