

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Pattogó labdás hálójáték gyerekeknek – kültéri ügyességi játék

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Összeállítás és használat
3. Fontos biztonsági tudnivalók
4. Használat előtti ellenőrzés
5. Elemekkel kapcsolatos tudnivalók
6. Tisztítás, tárolás és karbantartás
7. Termékadatok és jelölések
8. Fontos tudnivalók a használatról
9. Gyakori kérdések

Főbb jellemzők

- **Pattogó labdás hálójáték** kültéri használatra.
- **6 éves kortól** használható.
- A játék mérete: **59 × 59 × 16,5 cm**.
- A hálós játékrészhez **labda** tartozik.
- A csomag **pumpát** is tartalmaz.
- A labdában található fényfunkcióhoz **3 × 1,5 V AG3 elem** tartozik.
- Az elemek a termék részei és **nem cserélhetők**.
- A csomagoláson feltüntetett anyagösszetétel: **2% poliészter / 68% PVC / 30% PP**.

Összeállítás és használat

1. A játék használata előtt a terméket a mellékelt útmutatóban szereplő előírásoknak megfelelően kell összeállítani.
2. Az összeállítás során ügyeljen arra, hogy **minden alkatrész megfelelően legyen összeszerelve**.
3. A játékot **sík, a játékhoz megfelelő felületre** kell helyezni.
4. A játék használata előtt ellenőrizze, hogy valamennyi alkatrész megfelelően össze van-e szerelve.
5. A játékhoz tartozó labdát a mellékelt pumpával lehet felfújni.

6. A játékot kizárólag a rendeltetésének megfelelően, a mellékelt biztonsági előírások betartásával használja.

Fontos biztonsági tudnivalók

- A játék **6 éves kortól** használható.
- A termék **3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas**.
- A játékot **nem szabad ülésre, állásra vagy testsúly megtartására használni**.
- A termék használata előtt ellenőrizni kell, hogy **minden alkatrész megfelelően össze van-e szerelve**.
- A játékot sík, a játékhoz megfelelő felületre kell helyezni.
- A termék olyan **villanó fényt produkálhat**, amely fényérzékeny epilepsziában szenvedő személyeknél rohamot válthat ki.
- A pumpa **nem játék**, ezért gyermekektől távol tartandó.
- A csomagolást és a csomagolóanyagokat a gyermekektől távol kell tartani.

Használat előtti ellenőrzés

Minden használat előtt ellenőrizze a játékot, különös tekintettel az alábbiakra:

- minden alkatrész megfelelően össze van-e szerelve;
- a játék műszaki állapota megfelelő-e;
- a játék megfelelő, sík felületen helyezkedik-e el;
- a labda megfelelő állapotban van-e;
- nem tapasztalható-e olyan sérülés vagy egyéb elváltozás, amely a játék biztonságos használatát befolyásolhatja.

Ha a játék műszaki állapotával vagy összeszerelésével kapcsolatban rendellenességet észlel, **ne használja tovább a terméket**, amíg a problémát nem szüntette meg.

Elemekkel kapcsolatos tudnivalók

- A labdában található fényfunkcióhoz **3 × 1,5 V AG3 elem** tartozik.
- Az elemek **a termék részei és nem cserélhetők**.
- Az elemeket **nem szabad újratölteni**.
- Az elemeket **nem szabad szétszerelni**.
- Az elemeket **nem szabad tűzbe dobni**.
- Az elemeket és a terméket az erre vonatkozó **helyi előírásoknak megfelelően** kell ártalmatlanítani.

A termékben található elemek nem cserélhetők, ezért azok eltávolítását vagy cseréjét ne kísérelje meg.

Tisztítás, tárolás és karbantartás

- A termék műszaki állapotát és megfelelő összeszerelését **rendszeresen ellenőrizni kell**.
- Használat után a játékot és annak részeit **meg kell tisztítani és meg kell szárítani** a tárolás előtt.
- A terméket **tiszta és száraz állapotban** tárolja.
- Tárolás előtt ellenőrizze, hogy a termék megfelelő állapotban van-e.
- A terméket olyan körülmények között tárolja, amelyek nem károsítják annak anyagát vagy alkatrészeit.

Termékadatok és jelölések

Tulajdonság	Érték
Terméktípus	Pattogó labdás hálójáték
Eredeti megnevezés	Bouncing Ball Net Game
Ajánlott életkor	6 éves kortól
Termék mérete	59 × 59 × 16,5 cm
Anyagösszetétel	2% poliészter / 68% PVC / 30% PP
Elemtípus	3 × 1,5 V AG3
Elemek	Tartozék, nem cserélhető
Csomag tartalma	Játék, labda és pumpa
SKU	63149901
STYLE	631499
EAN	2200163149969
Származási hely	Kína
Jelölések	CE, RoHS, WEEE

Fontos tudnivalók a használatról

A játék használata előtt mindig ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően össze van-e szerelve.

A játékot kizárólag **6 éves kortól** használja, és tartsa be a terméken, a csomagoláson, valamint a mellékelt dokumentációban szereplő biztonsági előírásokat.

A játékot nem szabad ülésre, állásra vagy testsúly megtartására használni.

A pumpa **nem játék**, ezért gyermekektől távol tartandó.

A labdában található elemek **nem cserélhetők**. Az elemekkel kapcsolatos biztonsági előírásokat minden esetben tartsa be.

Gyakori kérdések

Kérdés	Válasz
Hány éves kortól használható?	A játék 6 éves kortól használható.
Használhatják 3 év alatti gyermekek?	Nem. A termék 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.
Mekkora a játék?	A játék mérete 59 × 59 × 16,5 cm .
Mi található a csomagban?	A csomagban a játék mellett labda és pumpa is található.
Milyen elemek vannak a termékben?	A labdában található fényfunkcióhoz 3 × 1,5 V AG3 elem tartozik.
Cserélhetők az elemek?	Nem. A termékben található elemek nem cserélhetők.
Használható a játék ülésre vagy állásra?	Nem. A játékot nem szabad ülésre, állásra vagy testsúly megtartására használni.
A pumpa játék?	Nem. A pumpa nem játék, ezért gyermekektől távol tartandó.
Van fényfunkció a termékben?	Igen. A labdában található fényfunkcióhoz 3 × 1,5 V AG3 elem tartozik.
Van biztonsági figyelmeztetés a villanó fényre?	Igen. A termék villanó fényt produkálhat, amely fényérzékeny epilepsziában szenvedő személyeknél rohamot válthat ki.

Milyen anyagból készül?

A csomagoláson feltüntetett anyagösszetétel: **2% poliészter / 68% PVC / 30% PP.**

 Biztonsági emlékeztető

A játék használata előtt mindig ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően össze van-e szerelve, és a termék megfelelő állapotban van-e.

A termék **6 éves kortól** használható, 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.

A játékot nem szabad ülésre, állásra vagy testsúly megtartására használni.

A pumpa **nem játék**, ezért gyermekektől távol tartandó.