

Használati útmutató

Részletes útmutató a dinoszaurusz formájú buborékfújó pisztoly biztonságos és élvezetes használatához.

Gyerekjáték • Elemes • Kültéri használat

Használati útmutató

Buborékfújó pisztoly – dinoszaurusz forma

Elemes működés • Buborékfújó játék • Tálkás rendszer

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Termékadatok
4. Felhelyezés / Használat (lépésről lépésre)
5. Tisztítás / Karbantartás
6. Biztonsági tudnivalók
7. Tárolás

Áttekintés

A dinoszaurusz formájú buborékfújó pisztoly egy vidám, látványos **elemes gyerekjáték**, amely gombnyomásra egyszerre sok buborékot fúj.

Kiváló választás kültéri játékhöz, születésnapokra vagy családi programokhoz.

Csomag tartalma

- 1 db dinoszaurusz formájú buborékfújó pisztoly
- 1 db buborékfújó tálka
- Ajándék buborékfújó folyadék (koncentrátum vagy kész oldat)

Termékadatok

- Működés: 4 × AA ceruzaelem (nem tartozék)
- Folyadékrendszer: külső tálkás mártás
- Ajánlott életkor: 3 éves kortól
- Felhasználás: kültéri
- Anyag: műanyag

Felhelyezés / Használat (lépésről lépésre)

1. Helyezd be a 4 db AA elemet az elemtartóba a jelölések szerint.
2. Keverd be az ajándék buborékfolyadékot az előírás szerint.
3. Öntsd a folyadékot a mellékelt tálkába.
4. Mártsd bele a pisztoly elejét a folyadékba.
5. Nyomd meg a bekapcsoló gombot, és élvezd a buborékokat.

Tipp: ha csökken a buborék mennyisége, mártsd újra a folyadékba.

Tisztítás / Karbantartás

- Használat után töröld szárazra a folyadékkal érintkező részeket.
- Az elemes részt ne érje víz.
- Vegyszert ne használj.

Biztonsági tudnivalók

- 3 év alatti gyermekek számára nem ajánlott.
- Ne irányítsd közvetlenül arc vagy szem felé.
- Az elemtartót ne merítsd vízbe.
- Csak felnőtt felügyelete mellett használd.

Tárolás

- Száraz, hűvös helyen tárold.
- Hosszabb tárolás előtt vedd ki az elemeket.
- A folyadékot zárt kupakkal tárold.