

Használati útmutató

Útmutató a Desszertes kanál készlet biztonságos és tartós használatához.

Konyhai eszköz • Kézi mosogatás • Mindennapi használat

Használati útmutató

Desszertes kanál készlet – 4 db

Rozsdamentes acél fej • Csillogó műanyag nyél • 17,5 cm hosszúság

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Termékadatok
4. Használat
5. Tisztítás / Karbantartás
6. Biztonsági tudnivalók
7. Tárolás

Áttekintés

A desszertes kanál készlet elegáns megjelenésű, mindennapi használatra tervezett evőeszköz szett. A kanál feje tartós **rozsdamentes acélból** készült, míg a nyél csillogó, dekoratív bevonatot kapott.

Kifejezetten alkalmas desszertek, sütemények, fagylalt, joghurt, puding vagy akár kávé fogyasztásához.

Csomag tartalma

- 4 db desszertes kanál

Termékadatok

- Teljes hossz: 17,5 cm
- Kanál anyaga: rozsdamentes acél
- Nyél anyaga: csillogó bevonatú műanyag
- Felhasználás: desszertekhez és italokhoz

Használat

1. A kanalat étkezéshez, desszertek vagy italok fogyasztásához használd.
2. Forró ital esetén ügyelj arra, hogy a kanál feje felmelegedhet.
3. Használat után a kanalat mielőbb tisztítsd meg az ételmaradékoktól.

Tisztítás / Karbantartás

- A kanál **kézzel mosogatva ajánlott**.
- Langyos vízzel és enyhe mosogatószerrel tisztítsd.
- Puha szivaccsal töröld át, hogy a nyél csillogása sokáig megmaradjon.
- Mosogatógépben történő tisztítás **nem ajánlott**, mert károsíthatja a nyél felületét.

Biztonsági tudnivalók

- Nem játék – gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használják.
- Sérült, repedt nyelű kanalat ne használj.
- Ne tedd ki nyílt lángnak vagy közvetlen hőforrásnak.

Tárolás

- Száraz, tiszta helyen tárold.
- Kerüld a hosszan tartó nedvességet.
- Evőeszköztartóban vagy fiókban javasolt tárolni.