

Használati útmutató

Részletes útmutató az erős ragacsos egér és patkány csapda biztonságos és hatékony használatához.

Rágcsálóirtó eszköz • Vegyszermentes • Fedett helyen használható

Használati útmutató

Erős ragacsos egér és patkány csapda – hatékony rágcsálóirtó

24 × 17 cm • Papír alap • Beltéri használat

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Termékadatok
4. Használat (lépésről lépésre)
5. Karbantartás
6. Biztonsági tudnivalók
7. Tárolás

Áttekintés

Az erős ragacsos egér és patkány csapda egyszerű, vegyszermentes megoldást kínál rágcsálók befogására.

A nagy tapadású ragasztófelület biztosítja, hogy az egerek és kisebb patkányok ne tudjanak kiszabadulni a csapdából. A termék fedett, száraz helyen történő használatra ajánlott.

Csomag tartalma

- 1 db ragacsos rágcsálócsapda (24 × 17 cm)

A csomag darabos kiszerelést tartalmaz.

Termékadatok

- Típus: ragacsos rágcsálócsapda
- Méret: 24 × 17 cm
- Anyag: erős papír alap
- Felhasználás: fedett, száraz helyen
- Alkalmazás: egér és kisebb patkány ellen

Használat (lépésről lépésre)

1. Helyezze a csapdát sík, stabil felületre.
2. Tegye olyan területre, ahol rágcsáló mozgás tapasztalható (fal mentén, sarkokban, bútorok mögött).
3. Szükség esetén helyezzen csalit a csapda középső részére.
4. Rendszeresen ellenőrizze a csapdát.
5. Használat után a csapdát megfelelően ártalmatlanítsa.

Karbantartás

- A csapda egyszer használatos termék.
- Ne érintse meg a ragasztófelületet kézzel.
- Sérült vagy nedvességnek kitett csapdát ne használjon.

Biztonsági tudnivalók

- Gyermekektől és háziállatoktól elzárva használja.
- Csak fedett, száraz helyen alkalmazható.
- Nedvesség csökkentheti a ragasztó hatékonyságát.
- Élelmiszertől elkülönítve helyezze el.

Tárolás

- Száraz, hűvös helyen tárolja.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Felbontás előtt eredeti csomagolásában tartsa.