

Ékszermérleg digitális kijelzővel, háttérvilágítással

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Főbb jellemzők

- Századpontosan mér (0,01 g pontosság)
- Kék háttérvilágítású, jól olvasható digitális kijelző
- Kompakt, zsebben is elférő kialakítás
- Adatrögzítési funkció a mért értékek tárolásához
- Nyitható, védőburkolattal ellátott mérőfelület
- 2 db AAA elemmel működik (nem tartozék)

Használat lépései

1. **Elemek behelyezése:** Nyissa fel az elemtartót, és helyezze be a 2 db AAA elemet a polaritásnak megfelelően.
2. **Bekapcsolás:** Nyomja meg a **POWER** gombot. A kijelző bekapcsol, és 0.00 értéket mutat.
3. **Tára funkció:** Helyezze a tálcára a mérendő edényt, majd nyomja meg a **TARE** gombot a nullázáshoz.
4. **Mérés:** Tegye az edénybe a mérendő tárgyat. A kijelzőn megjelenik a pontos tömeg.
5. **Egységváltás:** A **MODE** gombbal válthat gram (g), uncia (oz) vagy más mértékegység között.
6. **Kikapcsolás:** Nyomja meg újra a **POWER** gombot, vagy várja meg, míg automatikusan kikapcsol.

Fontos biztonsági tudnivalók

- Ne terhelje túl a mérleget a megengedett súlyhatár felett.
- Védje a készüléket nedvességtől és közvetlen napfénytől.
- Ne használja erősen poros, nedves vagy meleg környezetben.
- Gyermekek elől tartsa távol.
- Ne próbálja meg szétszerelni vagy javítani a készüléket.

Tisztítás és karbantartás

- Használat után törölje át a mérőfelületet puha, száraz kendővel.
- Ne használjon vegyszert, alkoholtartalmú vagy abrazív tisztítószer.
- A védőburkolatot mindig zárja le, ha nem használja a mérleget.
- Ha hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket a készülékből.

i Hibajelenségek és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem kapcsol be	Lemerült vagy helytelenül behelyezett elem	Cserélje ki vagy helyezze be helyesen az elemeket
Pontatlan mérés	Túlterhelés vagy instabil felület	Helyezze stabil, sík felületre, majd nullázza le
A kijelző „EEEE” hibát mutat	A mérleg túlterhelt	Távolítsa el a súlyt, és indítsa újra a mérleget
Nem nullázható a kijelző	Szoftveres hiba vagy tárgy a tálcán	Vegye le a tárgyakat és nyomja meg újra a TARE gombot



További információ és garanciális feltételek:

www.marketplacc.hu