

Használati útmutató

Útmutató a focilabda mintás fólia lufi biztonságos használatához és felfújásához.

Party dekoráció • Fólia lufi • Focis rendezvények

Használati útmutató

Focilabda mintás fólia lufi 25 cm

Fólia kivitel • Levegővel vagy héliummal tölthető • Party dekoráció

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Termékadatok
4. Használat
5. Biztonsági tudnivalók
6. Tárolás

Áttekintés

A focilabda mintás fólia lufi kiváló dekoráció születésnapokra, focis rendezvényekre, sporteseményekre és tematikus partikra.

A klasszikus focilabda mintázat sportos hangulatot kölcsönöz az eseménynek, miközben önálló dekorációként vagy luficsokor részeként is használható.

Csomag tartalma

- 1 db focilabda mintás fólia lufi

Termékadatok

- Típus: fólia lufi
- Minta: focilabda
- Átmérő: 25 cm
- Tölthető: levegővel vagy héliummal
- Felhasználás: party dekoráció

Használat

1. Keresse meg a lufi töltőszelepét.
2. Levegővel vagy héliummal óvatosan töltsen fel a lufit.
3. Ne fújja túl a lufit, hogy elkerülje a sérülést.
4. Felfújás után ellenőrizze, hogy a szelep megfelelően záródott-e.
5. Használja dekorációként önállóan vagy más lufikkal kombinálva.

Biztonsági tudnivalók

- 3 év alatti gyermekek számára nem ajánlott.
- A csomagolást és az esetleges sérült lufidarabokat tartsa távol gyermekektől.
- Ne helyezze nyílt láng vagy magas hőforrás közelébe.
- A túlzott felfújás a lufi sérülését okozhatja.

Tárolás

- Száraz, hűvös helyen tárolandó.
- Kerülje a közvetlen napsugárzást.
- Felhasználásig az eredeti csomagolásban javasolt tárolni.