

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Felfújható focilabda pohártartó medencébe – 21 cm

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Fontos biztonsági tudnivalók
4. Tisztítás és karbantartás
5. Termékadatok
6. Hasznos tippek
7. Gyakori problémák és megoldások

Főbb jellemzők

- Felfújható medencei pohártartó
- Focilabda mintás kialakítás
- 21 cm külső átmérő
- Italok lebegtetésére alkalmas
- Könnyű és hordozható kivitel
- Gyorsan felfújható és leereszthető
- Medencéhez, jakuzzihoz és wellness használathoz

Használat lépései

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. A szelepen keresztül fújja fel a pohártartót.
3. Zárja vissza a szelepet.
4. Helyezze a víz felszínére.
5. Tegye a kívánt italt a középső tartórészbe.
6. Használat után engedje le a levegőt és szárítsa meg a terméket.

Fontos biztonsági tudnivalók

- A termék nem életmentő eszköz.
- Nem alkalmas gyermekek vízen tartására vagy játékeszközként történő használatra.
- Ne terhelje túl nehéz tárgyakkal.

- Éles tárgyaktól és durva felületektől tartsa távol.
- Nyílt láng vagy magas hőforrás közelében ne használja.
- Gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja.

Tisztítás és karbantartás

- Használat után öblítse le tiszta vízzel.
- Tárolás előtt hagyja teljesen megszáradni.
- Kerülje az erős vegyszerek használatát.
- Leeresztett állapotban, száraz helyen tárolja.
- Óvja az éles tárgyaktól és a tartós UV-sugárzástól.

Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméktípus	Felfújható pohártartó
Minta	Focilabda
Anyag	PVC
Átmérő	21 cm
Felhasználás	Italok lebegtetése vízfelületen
Használati hely	Medence, jakuzzi, wellness
Kiszerelés	1 db

Hasznos tippek

Több darab pohártartó használatával kényelmesen kiszolgálhatja a családot vagy a vendégeket egy medencés összejövetel során.

A termék kiváló kiegészítő medencés partikhoz, grillezésekhez és nyári rendezvényekhez.

Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
----------	---------------	----------

A pohártartó nem lebeg megfelelően	Nincs teljesen felfújva	Fújja fel a megfelelő keménységig
Lassan ereszt	A szelep nincs megfelelően lezárva	Ellenőrizze és zárja vissza a szelepet
Instabil az ital a tartóban	Túl nagy vagy nehéz pohár került bele	Használjon megfelelő méretű italtartót
Sérülés keletkezett az anyagon	Éles tárggyal érintkezett	Szükség esetén használjon PVC javítókészletet