

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Halloween papírpohár 200 ml – tök és macska mintával

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Fontos biztonsági tudnivalók
4. Tisztítás és tárolás
5. Termékadatok
6. Hasznos tippek
7. Gyakori problémák és megoldások

Főbb jellemzők

- Halloween témájú, narancssárga alapszínű papírpohár.
- Tökös, macskás és kísérteties motívumokkal díszített kivitel.
- 200 ml-es űrtartalom, kisebb adag italok felszolgálásához.
- Papírból készült, eldobható kialakítás.
- Halloween-partikhoz, családi összejövetelekhez és tematikus rendezvényekhez használható.
- A termék darabonként vásárolható meg, így a szükséges mennyiség egyedileg összeállítható.

Használat lépései

1. Használat előtt ellenőrizze, hogy a pohár tiszta, ép és sérülésmentes-e.
2. Helyezze a poharat stabil, sík felületre.
3. Öntse bele a kívánt italt, például vizet, üdítőt vagy gyümölcslevet.
4. Ne töltse túl a poharat, hogy az ital ne lötyyenjen ki használat közben.
5. Az italt a poharat függőlegesen tartva fogyassza.
6. Használat után a poharat ürítse ki, majd helyezze a megfelelő hulladékgyűjtőbe.

Fontos biztonsági tudnivalók

- A poharat rendeltetésszerűen, italok felszolgálására használja.
- A termék papírból készült, eldobható pohár. Ne használja újra, ha átázott, deformálódott vagy sérült.
- Forró ital töltése előtt ellenőrizze, hogy a pohár biztonságosan megfogható-e. A termékhez nem áll rendelkezésre igazolt hőállósági adat, ezért forró italokhoz csak megfelelő hőmérsékletű folyadékkal használja.
- Ne tegye mikrohullámú sütőbe vagy sütőbe.
- Ne használja nyílt láng vagy más hőforrás közelében.
- A poharat ne nyomja össze vagy deformálja, amíg ital van benne.
- Kisgyermek csak felnőtt felügyelete mellett használják.
- A papírpohár nem játék. Üres állapotban se engedje, hogy kisgyermek a szájukba vegyék vagy megrágják.
- Sérült, átázott vagy szivárgó poharat ne használjon tovább.

Tisztítás és tárolás

- A termék eldobható kivitelű, ezért használat után nem szükséges elmosogatni.
- Ne áztassa, ne mossa mosogatógépben, és ne használja ismételten.
- A poharakat felhasználásig száraz, tiszta helyen tárolja.
- Óvja a terméket nedvességtől, közvetlen napfénytől és hőforrásoktól.
- Tárolás közben ne helyezzen nehéz tárgyakat a poharakra, mert deformálódhatnak.
- Ha a pohár nedvességet kapott, összenyomódott vagy sérült, ne használja ital felszolgálására.

i Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméknév	Halloween papírpohár 200 ml – tök és macska mintával
Terméktípus	Eldobható papírpohár
Kiszerelés	1 db
Úrtartalom	200 ml
Szín	Többszínű, narancssárga alapszínnel
Minta	Halloween, tök, macska és kísérteties motívumok
Anyag	Papír
Alkalom	Halloween, partik és tematikus összejövetelek
Kialakítás	Eldobható papírpohár

Hasznos tippek

A Halloween-pohár jól illeszkedik narancssárga, fekete vagy tökös dekorációkhoz. Az ünnepi asztal egységes megjelenéséhez kombinálja a poharakat más, hasonló témájú kiegészítőkkel.

A termék darabonként vásárolható meg, ezért a rendezvény létszámához igazíthatja a megrendelt mennyiséget. Érdeemes a vendégek számán felül néhány tartalék pohárral is számolni.

A poharakat csak közvetlenül a rendezvény előtt helyezze ki, és ügyeljen arra, hogy száraz, tiszta környezetben maradjanak a használatig.

Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A pohár átázik vagy meglágyul	Hosszabb ideig folyadék van benne, vagy a pohár nedvességet kapott	Ne használja tovább. Ürítse ki, és cserélje ki egy ép, száraz pohárra.
Az ital kifolyik a pohárból	A pohár túl van töltve, vagy használat közben megdől	Csökkentse az ital mennyiségét, és a poharat függőlegesen tartva használja.
A pohár deformálódik	Nyomás érte, vagy túl magas hőmérsékletű ital került bele	Ne használja tovább. Válasszon ép poharat, és kerülje a túlzott nyomást, illetve a nem megfelelő hőmérsékletű italokat.
A pohár külseje szennyezett	Tárolás vagy kezelés közben szennyeződés került rá	Ne használja ital felszolgálására. Cserélje ki tiszta, sértetlen pohárra.
A pohár összenyomódott tárolás közben	Nehéz tárgy került a poharakra, vagy nem megfelelően tárolták	Az összenyomódott poharat ne használja. A többi poharat száraz, tiszta helyen, nyomástól védve tárolja.