

Használati útmutató

Dekoráció • Papír • Felakasztható

Gyakorlati útmutató a felhelyezéshez, biztonsághoz és tároláshoz.

Használati útmutató

Hóember mintás karácsonyi lampion – 25 cm

Ø25 cm • Papír • Hóember mintázat • Felakasztható • Világítást nem tartalmaz

Tartalomjegyzék

- [1. Áttekintés](#)
- [2. Csomag tartalma](#)
- [3. Termékadatok](#)
- [4. Felhelyezés / Használat \(lépésről lépésre\)](#)
- [5. Tisztítás / Karbantartás](#)
- [6. Biztonsági tudnivalók](#)
- [7. Tárolás](#)

Áttekintés

Ez a hóember mintás, papírból készült karácsonyi lampion **dekorációs célra** készült. Otthon, gyerekszobában, kirakatban vagy rendezvényen is hangulatos kiegészítő.

Világítást nem tartalmaz – ha fényt szeretnél bele, azt külön kell megoldani (és csak biztonságos módon).

Csomag tartalma

- 1 db hóember mintás karácsonyi papír lampion (Ø25 cm)
- Csomagolás: fólia

A csomagban **nincs feltüntetve** rögzítő eszköz (pl. kapocs, madzag, kampó), ezért ezekről külön gondoskodj, ha szükséges.

Termékadatok

Funkció

Karácsonyi dekor lampion

Anyag

Papír

Mintázat

Hóember

Méret

25 cm

Felakasztható

Igen

Világítást tartalmaz

Nem

Kiszerezés

1 db / csomag

Jótállás

1 év

Felhelyezés / Használat (lépésről lépésre)

1. **Kicsomagolás:** vedd ki a fóliából, és ellenőrizd, hogy nem szakadt-e, nem gyűrődött-e meg erősen.
2. **Forma kialakítása:** ha a lampion lapra hajtva érkezik, **óvatosan** nyisd szét, és alakítsd ki a gömb formát. Ne ránts rajta – a papír könnyen szakad.
3. **Felfüggesztési pont:** használd a lampion tetején lévő **akasztót**.
4. **Felhelyezés:** akaszd fel olyan helyre, ahol nem éri huzat, és nem verik le (pl. mennyezet, ajtófélfá, ablak közelében).
5. **Használat közben:** ha gyerekek is vannak a közelben, tedd olyan magasságba, hogy ne tudják meghúzni vagy összegyűrni.
6. **Leszedés:** fogd meg a felfüggesztésnél, és óvatosan vedd le, hogy ne szakadjon.

Tipp: kirakatban vagy fotós háttérként akkor mutat jól, ha nem tapad a falhoz – hagyj körülötte némi helyet.

Tisztítás / Karbantartás

- Csak **száraz** portalanítás: puha, száraz kendővel vagy porolóval.
- Ne mosd, ne áztasd, ne töröld vizesen (a papír deformálódhat).
- Ha gyűrődött, **kézzel** óvatosan igazítsd vissza – ne vasald.

Biztonsági tudnivalók

- **Tűzveszély:** papír termék. Tartsd távol nyílt lángtól, gyertyától, hőszugárzótól, tűzhelytől.
- **Világítás:** a termék **nem tartalmaz** világítást. Ha mégis fényt használsz, csak alacsony hőtermelésű, megfelelően rögzített megoldást alkalmazz, hogy ne melegedjen és ne érjen a papírhoz.
- **Nem játék:** dekoráció. Kisgyermek ne tépjék, ne rágják; felügyelet javasolt.
- **Víz/ pára:** nedvességtől óvd, mert a papír felpuhul és elszakadhat.

Tárolás

- Száraz, hűvös helyen tárold, közvetlen napfénytől védve (a papír kifakulhat).
- Ha vissza tudod hajtani laposra, tedd sima felületre, hogy ne gyűrődjön.
- Tárolásnál ne tegyél rá nehéz tárgyat.
- A fóliacsomagolás vagy egy doboz segít, hogy szezonon kívül se porosodjon.