

Használati útmutató

Party/jelmez kiegészítő • Nem optikai

Rövid, gyakorlati leírás a biztonságos és kényelmes használathoz.

Használati útmutató

Karácsonyfa alakú party szemüveg – csillámos karácsonyi kiegészítő

Karácsonyfa forma • Csillámos felület • Könnyű viselet • 3 éves kortól

Tartalomjegyzék

- [1. Áttekintés](#)
- [2. Csomag tartalma](#)
- [3. Termékadatok](#)
- [4. Felhelyezés / Használat \(lépésről lépésre\)](#)
- [5. Tisztítás / Karbantartás](#)
- [6. Biztonsági tudnivalók](#)
- [7. Tárolás](#)

Áttekintés

Ez a karácsonyfa formájú, csillámos party szemüveg **jelmez- és dekorációs kiegészítő**. Fotózáshoz, karácsonyi bulikhoz, családi programokhoz és gyerekzsúrokhoz készült.

Nem optikai szemüveg (nem látásjavító), kizárólag alkalmi viseletre való.

Csomag tartalma

- 1 db karácsonyfa alakú, csillámos party szemüveg
- Csomagolás: fólia

A csomag **nem tartalmaz** extra kiegészítőket (pl. tokot, tisztítókendőt vagy pótalkatrészt).

Termékadatok

Felhasználás

Party, jelmez, dekoráció

Forma

Karácsonyfa

Kiszerezés

1 db / csomag

Jótállás

1 év

Anyag

Könnyű, dekorációs jellegű kivitel

Ajánlott életkor

3 éves kortól

Megjegyzés: az anyag pontos összetétele a termékoldalon nem szerepel, ezért itt nem részletezzük.

Felhelyezés / Használat (lépésről lépésre)

1. **Ellenőrzés:** kibontás után nézd meg, hogy a keret nem repedt-e, és a csillámos rész nem válik-e le.
2. **Felvétel:** fogd meg a száraknál, majd óvatosan helyezd az ornyeregre.
3. **Igazítás:** ha szorít, finoman állíts a pozíción (ne feszítsd túl a szárat).
4. **Használat:** buliban/fotózáson viseld rövidebb ideig kényelmesen; ha nyom vagy kényelmetlen, tarts szünetet.
5. **Levétel:** két kézzel vedd le, hogy ne csavarodjon a keret.

Tipp: fotózáshoz a csillámos felület erős fényben jobban érvényesül.

Tisztítás / Karbantartás

- Enyhe szennyeződésnél töröld át **száraz**, puha kendővel.
- Ha szükséges, használj **enyhén nedves** kendőt, majd azonnal töröld szárazra.
- Kerüld az erős vegyszereket, oldószereket és az áztatást (a csillámos felület sérülhet).
- Ne mosógépben és ne mosógépben tisztítsd.

Biztonsági tudnivalók

- **3 év alatti gyermeknek nem ajánlott.** Kisgyermek csak felnőtt felügyeletével használja.
- Ez **nem védőszemüveg** és **nem látásjavító** termék.
- Ne használd sporthoz, vezetéshez, vagy olyan helyzetben, ahol tiszta látás és szemvédelem szükséges.
- Ha a keret sérült, repedt vagy éles peremű, ne használd tovább.
- Kerüld a nyílt lángot és a magas hőt (deformálódhat).

Tárolás

- Száraz, hűvös helyen tárold, közvetlen napfénytől és hőtől védve.
- Ne tedd nehéz tárgy alá (a forma elgörbülhet).
- Ha van rá lehetőség, külön tasakban vagy dobozban tartsd, hogy a csillámos felület ne sérüljön.