

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Bekapcsolás és használat

- Dugja az eszközt az autó szivargyújtó aljzatába.
- Kapcsolja be az autó gyújtását, az eszköz automatikusan bekapcsol.
- A LED kijelzőn megjelenik az aktuális FM frekvencia.

Bluetooth párosítás

- Kapcsolja be telefonján a Bluetooth funkciót.
- Keresse meg az eszközt (pl. „BT-Car”) a listában, majd csatlakozzon.
- Sikeres párosítás után a készülék jelzi a kapcsolatot, és már hallgathat zenét vagy fogadhat hívásokat.

FM frekvencia beállítása

- Nyomja meg az „FM” gombot a kijelző villogásához.
- A forgatógombbal állítsa be a kívánt frekvenciát.
- Rádióján állítsa be ugyanazt a frekvenciát a tiszta vétel érdekében.

Zenelejátszás és vezérlés

- USB portok segítségével tölthet telefont, vagy játszhat le zenét pendrive-ról.
- „▶||” gomb: Lejátszás / Szünet.
- „M” gomb: Üzem mód váltás (Bluetooth / USB / TF kártya).
- „◀◀ / ▶▶” gombok: Szám váltása előző / következő zenére.

Híváskezelés

- A középső gombbal (telefon ikon) fogadhat és megszakíthat hívásokat.
- Hosszan nyomva tartva elutasíthatja a bejövő hívást.

Biztonsági figyelmeztetések

- Ne használja nedves környezetben.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
- Csak az előírt feszültségű szivargyújtó aljzatba csatlakoztassa.
- Ne szerelje szét az eszközt.
- Elektronikai terméket ne dobja háztartási hulladékba, adja le megfelelő gyűjtőpontra.

Gombok és funkciók

1. M gomb	Üzem mód váltás (Bluetooth / USB / TF)
2. ◀◀	Előző szám
3. ▶▶	Következő szám
4. ▶	Lejátszás / Szünet
5. FM gomb	Frekvencia beállítás
6. Telefon gomb	Hívás fogadása / bontása
7. USB port 1	Zenelejátszás / töltés (1A)
8. USB port 2	Gyors töltés (3.1A)