

Használati útmutató

Használati útmutató a plüssfigura biztonságos használatához és tisztításához.

Puha • Ölelhető • Ajándéknak is

Használati útmutató

Lilo és Stitch nagy plüssfigura – 25 cm

25 cm • Plüss • 3+ év

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Termékadatok
4. Felhelyezés / Használat (lépésről lépésre)
5. Tisztítás / Karbantartás
6. Biztonsági tudnivalók
7. Tárolás

Áttekintés

A plüssfigura puha, ölelhető játék, amely mindennapi játékra és pihenéshez is ideális.

Kellemes tapintású anyaga és könnyű kialakítása miatt a gyerekek szívesen viszik magukkal utazáskor vagy alváshoz.

Csomag tartalma

- 1 db plüssfigura (kb. 25 cm)

Termékadatok

- Anyag: puha poliészter plüss
- Magasság: kb. 25 cm
- Szín: kék
- Ajánlott életkor: **3+**

Felhelyezés / Használat (lépésről lépésre)

1. A plüssfigura kézzel fogható, ölelgethető játék.
2. Használható szerepjátékhoz, pihenéshez vagy dekorációként.
3. Utazáshoz is ideális, mert könnyű és puha.

A játék nem tartalmaz mozgó vagy elektromos alkatrészt.

Tisztítás / Karbantartás

- Kézzel, langyos vízben, enyhe mosószerrel tisztítható.
- Ne mosd mosógépben, ha a címke másképp nem engedi.
- Szárítás levegőn, fűtőtesttől távol.

Biztonsági tudnivalók

- 3 év alatti gyermek csak felügyelettel használja.
- Sérült varrás vagy töltet esetén a játékot ne használd.
- Ne tedd nyílt láng közelébe.
- **Forgalmazó:** MarketPlacc webáruház.

Tárolás

- Száraz, tiszta helyen tárold.
- Ne tedd tartósan közvetlen napfényre.
- Hosszabb tárolás előtt tisztítsd meg és hagyd teljesen megszáradni.